# Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP 转 MQTT

# **MQT-805**

产品手册

V3.4

**Rev** A



# 上海泗博自动化技术有限公司

SiboTech Automation Co., Ltd.

技术支持热线: 021-3126 5138 E-mail: support@sibotech.net

Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

User Manual

# 目录

一、产	<sup>-</sup> 品概述	3
1.1	1 产品分类	3
1.2	2 产品功能	
1.3	3 产品特点	3
1.4	4 技术指标	4
二、快	R速应用指南	8
2.1	1 连接电源	8
2.2	2 安装软件并配置 MQT-805	8
2.3	3 连接串口设备	8
三、碩	更件说明	10
3.1	1 产品外观	10
3.2	2 指示灯	11
3.3	3 按键	
3.4	4 接口	
	3.4.1 电源接口	12
	3.4.2 RS485 接口	
	3.4.3 DO 接口	13
	3.4.4 DI 接口	14
四、酛	2置软件使用说明	
4.1	1 配置前注意事项	
4.2	2 用户界面	15
4.3	3 设备视图操作	19
	4.3.1 设备视图界面	
	4.3.2 设备视图操作方式	
	4.3.3 设备视图操作种类	21
4.4	4 配置视图操作	23
	4.4.1 无线互联网配置视图界面	
	4.4.2 MQTT Topic	29
	4.4.3 Modbus TCP 主站	
	4.4.4 Modbus TCP 从站	
	4.4.5 串口配置视图界面	
	4.4.6 EtherNet/IP Adapter(从站)	
	4.4.7 数字量输入/数字量输出视图界面	
4.5	5 内存映射区操作	
	4.5.1 自动映射	51
	4.5.2 冲突检测	51
4.6	6 数据传输机制	54
	4.6.1 属性配置	54

<i>MQT-805</i> Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT	
User Manual	
<b>162</b> 届性夕称排序	55
4.6.2 属性名称冲突检测	
47 流量预测	56
48 上载下载配置	57
4.8.1 上载配置	
4.8.2 下载配置	
4.9 加载和保存配置	
4.9.1 保存配置工程	
4.9.2 加载配置工程	
4.10 EXCEL 文档输出	61
4.11 自定义 JSON 格式	
五、数据传输	
5.1 连接流程	
5.2 数据交换	
六、典型应用	
七、安装	
7.1 机械尺寸	
7.2 安装方法	
八、运行维护及注意事项	
九、版权信息	
十、相关产品	74
十一、修订记录	
附录 A: Modbus 协议	
附录 B: EtherNet/IP 通讯如何读与 I/O 数据	80
一、1/0 万式读与数据	
_、MSG 万式	
→ 1/U 剱店	
門水し:	
<u> 次</u> 11.	
Ŋ网; 册益之具工作档式撮作生趣	
ゴネレ・ツボ/ モード法式オートクタイト	



MQT-805 Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

# 一、产品概述

## 1.1 产品分类

MQT-805 网关共有三种工作模式,分别支持不同的协议,只需下载不同的 Bin 文件即可完成切换,对 应的 Bin 文件可在配置软件 MQT-123 的安装目录中获取(默认安装路径: C:\Program Files (x86)\Sibotech\MQT-123 V3.5.2\bin),或者联系技术支持获取。下图为 MQT-805 三种工作模式对应的具体 功能,关于工作模式切换操作步骤,请见<u>附录 D: 切换产品工作模式操作步骤</u>。

产品	支持协议
MQT-805A	Modbus TCP 主站/Modbus 主站,支持两路 DI、两路 DO
MQT-805B	Modbus TCP 从站/Modbus 主/从站,支持两路 DI、两路 DO
MQT-805C	EtherNet/IP Adapter(从站),支持两路 DI、两路 DO(串口无效)

## 1.2 产品功能

MQT-805 是基于 RS485、10M/100M 网口通讯,支持 Modbus 总线协议、Modbus TCP 协议(双网口)、 支持 EtherNet/IP 协议(双网口)透明传输、2 路数字量输入(DI)、2 路数字量输出(DO)、GPS 定位和 4G(全网通)无线数据通讯网络的一款远程监控终端,主要针对需要无人值守和远程监控的工业监控现场, 可用于 Modbus 主/从站设备、Modbus TCP 主/从站设备、EtherNet/IP 主站设备、DI/DO 设备通过 4G 无线 网络传输数据,支持 MQTT 协议连接至各大云平台(阿里云 IoT、百度天工、EMQ 等),可广泛应用于 水质监控、环境检测、智能楼宇、智慧农业、能源、电力等有设备远程监控需求的领域。

## 1.3 产品特点

◆ RS485 串口支持 Modbus 主/从站,透明传输

◇ 串口作为 Modbus 主站,对接各种仪器仪表设备,进行数据采集和控制,通过无线网络(4G) 与云平台交换数据

◆ 串口作为 Modbus 从站,对接 PLC、DCS 等主站设备,通过无线网络(4G)传输并在云平台 展示相关数据

◆ 串口用做透明传输,对接客户所需的产品,完成数据交换

- ◆ 网口支持 Modbus TCP 主/从站, EtherNet/IP 从站
  - ◆ 网口作为 Modbus TCP 主站,对接支持 Modbus TCP 通讯的从站,如:智能仪表



#### **User Manual**

- ◆ 网口作为 Modbus TCP 从站,对接支持 Modbus TCP 通讯的主站,如: SCADA 软件等
- ◆ 网口作为 EtherNet/IP 从站,对接支持 EtherNet/IP 通讯的主站,如: AB PLC、OMRON PLC

等

- ◆ 支持两路 DI、两路 DO
- ◆ 支持 GPS 定位
- ◆ 4G 支持永远在线(TCP 主动连接远端云服务器),具有连接探测、自动重连功能
- ◆ 支持 URL 连接
- ◆ 支持 SSL/TLS 加密, 支持的版本为 SSL V3.0 和 TLS V1.0/V1.1/V1.2, 支持自定义 Client ID 功能
- ◆ 支持的 QoS 等级为 QoS 0 和 QoS 1
- ◆ 支持新数据推送机制或周期发送机制,数据发送间隔可设置,以节省客户流量费用
- ◆ 支持 Modbus 寄存器发送格式或属性名称发送格式,属性名称发送格式更加通俗易懂,以缩短设 备投运时间
- ◆ 支持随时通过云平台监控设备端运行状态
- ◆ 自动监测 4G/3G/2G 信号,具有信号强度指示功能
- ◆ 工业级的可靠性,实时监控模块状态,故障自复位

## 1.4 技术指标

[1] 无线模块

支持频段: FDD LTE: B1/B3/B5/B8

TDD LTE: B38/B39/B40/B41

TDSCDMA: B34/B39

WCDMA: B1/B8

CDMA:BC0

GSM: 900/1800MHz;

- 带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz;
- 输出功率: Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD

Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD



#### User Manual

Class 2 (24dBm +1/-3dB) for TD-SCDMA

Class 3 (24dBm +1/-3dB) for WCDMA

Class E2 (27dBm  $\pm$ 3dB) for EDGE 900MHz

Class E2 (26dBm ±3dB) for EDGE 1800MHz

Class 4 (33dBm  $\pm$ 2dB) for GSM 900MHz

Class 1 (30dBm  $\pm$ 2dB) for GSM 1800MHz

#### 灵敏度: FDD B1: -97dBm (10M)

FDD B3: -95dBm (10M)

FDD B5: -102dBm (10M)

FDD B8: -94dBm (10M)

TDD B38: -97dBm (10M)

TDD B39: -97dBm (10M)

TDD B40: -97dBm (10M)

TDD B41: -96dBm (10M)

WCDMA B1: -111dBm

WCDMA B8: -110dBm

TDSCDMA B34: -109dBm

TDSCDMA B39: -109dBm

CDMA BC0:-108dBm

GSM 900: -109dBm

GSM 1800: -109dBm

SIM 卡: 支持三大运营商(移动、联通、电信)标准 Micro SIM 卡(15mm\*12mm)

[2] 串行端口

支持 RS485 接口,半双工,奇偶校验位支持无校验、奇校验、偶校验、标记、空格,停止位支持1位和2位

5

波特率: 600 - 115200bps

支持的协议类型: Modbus 协议,支持作 Modbus RTU/ASCII 主/从站

支持功能码: 01、02、03、04、05、06、15、16



#### User Manual

接口类型: 3.81 三针端子

隔离设计: 1kV 光电隔离

支持透明传输

[3] 以太网口

网口类型:两个10M/100M自适应的网口,半双工、全双工

#### 支持的协议类型:

Modbus TCP 协议,支持作 Modbus TCP 主/从站(Modbus TCP Client/Server)

支持功能码: 01、02、03、04、05、06、15、16

EtherNet/IP 协议,支持作从站(EtherNet/IP Adapter)

接口类型: RJ45\*2

- 其他: 支持 DHCP
- [4] 最大连接数:

#### Modbus RTU 连接数:

最大输入字节数 ≤512Bytes

最大输出字节数 ≤512Bytes

最大连接站点数:31(不带中继)

最大命令条数: 100条

#### Modbus TCP 连接数:

最大输入字节数 ≤512Bytes

最大输出字节数 ≤512Bytes

最大连接站点数: 4个,可以连接四个 Modbus TCP 从站

命令条数: 100条

#### Ethernet IP 连接数:

最大输入字节数 ≤492Bytes;

最大输出字节数 ≤492 Bytes

#### 注: RTU和TCP字节数和命令数独立计数,互不影响

#### 最大属性个数: Modbus RTU+Modbus TCP+DI/DO 共1000 个属性

[5] DI 口(数字量输入)



#### **User Manual**

接口类型: 3.81 三针端子

- DI 数量: 两路 DI 共地
- DI 节点类型: 仅支持干节点
- [6] DO 口(数字量输出)
- 接口类型: 3.81 四针端子
- DO 数量:两路 DO
- DO 最大输出电压、电流: DC30V / AC220V 0.9A (DO 输出仅适用网关 24V~30V 电压供电时)
- [7] 整机供电及防护安装
  - 供电: DC 24V (11-30V)
  - 工作环境温度: -20℃~60℃,相对湿度: 5%~95%(无凝露)
  - 机械尺寸: 34mm (宽)×116mm (高)×107.4mm (深)
  - 安装方式: 35mm 导轨
  - 防护等级: IP20







## 2.1 连接电源

使用直流 24V 电源供电,电源接线如下图:



# 2.2 安装软件并配置 MQT-805

请登录官网 www.sibotech.net 下载配置软件 MQT-123。按照提示完成安装 MQT-123, 给 MQT-805 上 电, 打开已安装好的配置软件 MQT-123(选择对应的设备)即可对 MQT-805 进行配置。

## 2.3 连接串口设备

配置完成后,连接通信接口(若为 MQT-805C 此端口无效), RS485 接口的接线如下图:





RS485 在点到多点通信时,为了防止信号的反射和干扰,需在线路的最远两端各接一个终端电阻,参数为 120Ω 1/2W。

注: MQT-805 的 RS485 接口内部无终端电阻。





3.1 产品外观



注:产品实拍图。

*SiboTech*<sup>®</sup>

Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

User Manual

# 3.2 指示灯

	状态	说明				
	常灭	4G 模块未启动				
	绿灯慢闪(亮 200ms/灭	4G 樟块 搏网状态				
	1800ms)					
STA	绿灯慢闪(亮 1800ms/	4G 模块待机状态				
	灭 200ms)					
	绿灯快闪(亮 125ms/灭	4G 模块传输数据				
	125ms)					
	绿灯火	SIM 卡尤效				
	绿灯常亮	正在建立连接或者尤法建立连接				
	绿灯慢闪(亮 1000ms/	信号强度一格				
SG	灭 1000ms)					
	绿灯闪(亮 500ms/灭	信号强度二格				
	500ms)					
	绿灯快闪(亮 200ms/灭	信号强度三格				
	200ms)					
TX/RX	绿灯闪烁	PS485 口无数据通讯				
	绿灯常亮	RS485 口有数据收发				
	常灭	两路 DI 均未使用				
וס	红色常亮	DI1 接通				
	绿色常亮	DI2 接通				
	橙色常亮	DI1 和 DI2 同时接通				
	常灭	两路 DO 均未使用				
DO	红色常亮	DO1 接通				
DO	绿色常亮	DO2 接通				
	橙色常亮	DO1 和 DO2 同时接通				
	· 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	无 Modbus TCP 主/从站连接				
	—————————————————————————————————————	或 EtherNet/IP 从站连接				
	绿灯闪烁 (快)	IP 地址为 192.168.0.10				
ENS	在此门机	配置软件定位				
	红闪闪烁	或有 Modbus TCP 从站连接断开				
		有 Modbus TCP 主/从站连接				
		或 EtherNet/IP 从站连接				

# 3.3 按键

在设备上电后,长按按钮开关 5s 后 IP 地址恢复到缺省值 192.168.0.10,同时 ENS 绿灯快速闪烁,可





# *MQT-805* Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

以在搜索不到设备时使用。再次轻触按钮开关,设备自动重启并正常运行。

在设备上电后,连续快速双击按钮开关,此时设备可以被搜索到,但无法进行上下载配置,主要用于 多台设备连接时,防止被他人误改配置。再次轻触按钮开关,设备允许被配置。

按住按钮后再给网关上电,设备 DI、DO 指示灯红色、绿色交替闪烁,网关进入本地固件更新模式,用于切换产品的工作模式。

按钮	功能
<b>长坛</b> 5 孙	配置模式, IP 地址恢复到缺省值 192.168.0.10。再次单击
14 3 74	按钮网关重启并回复运行模式。
	运行禁止配置模式,此时设备可以被搜索到,但无法进
双击按钮	行上下载配置,主要用于多台设备连接时,防止被他人
	误改配置。再次轻触按钮开关,设备允许被配置
按住按钮后再	本地固件更新模式,设备 DI、DO 指示灯红色、绿色交
上电	替闪烁,可切换网关的工作模式

## 3.4 接口

# 3.4.1 电源接口



引脚	功能						
1	GND,电源地						
2	NC,无连接						
3	24V+, 直流正 24V						

## 3.4.2 RS485 接口

MQT-805A/B 产品的 RS485 接口是标准的 RS485 接口(若为 MQT-805C 此端口无效),以下简述本 产品 RS485 特性:



User Manual

### 3.4.2.1 RS485 传输技术基本特征

- ① 网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻;
- ② 传输速率: 600 bit/s~115.2Kbit/s;
- ③ 介质: 屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件(EMC);
- ④ 站点数:每分段31个站(不带中继),可多到127个站(带中继);
- ⑤ 插头连接:3针可插拔端子。

### 3.4.2.2 RS485 传输设备安装要点

① 全部设备均与 RS485 总线连接;

② 每个分段上最多可接 31 个站;

③ 总线的最远两端各有一个总线终端电阻, 120Ω 1/2W 确保网络可靠运行。

串行接口采用开放式3针可插拔端子,用户可以根据面板上的指示进行接线。

三针端子:



引脚	功能				
1	GND				
2	D-, RS485-				
3	D+, RS485+				

## 3.4.3 DO 接口

User Manual



引脚	功能
1	DO1+
2	DO1-
3	DO2+
4	DO2-

# 3.4.4 DI 接口



引脚	功能
1	GND(DI1/DI2 公共地)
2	DI1
3	DI2



**User Manual** 

# 四、配置软件使用说明

## 4.1 配置前注意事项

MQT-123 是一款基于 Windows 平台,用来配置 MQT-805 相关参数及命令的配置软件。

本说明书描述了网关配置软件 MQT-123 的具体使用方法和注意事项,方便工程人员的操作运用。在使用本软件前,请仔细阅读本说明书。

本软件通过网口通讯,上载或下载配置文件。

双击软件图标即可打开配置软件 MQT-123,选择对应的网关型号即可进入配置主界面

#### 主从站选择



## 4.2 用户界面

界面包括:标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、设备板块、配置板块、和注释板块。 **备注:**在该软件中,所有的灰色部分为不可更改项。

805A 用户界面



X

Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

**User Manual** 



805B 用户界面



Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

User Manual



805C 用户界面



Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

**User Manual** 



#### 工具栏**:**

工具栏如下图所示:

Ct		õ	冠	P	<u></u>	<u> </u>	1	⊻	Je I			(UC)
新建	保存	打开	增加节点	删除节点	增加命令	删除命令	上传	下载	自动映射	冲突检测	文档输出	调试

从左至右的功能分别是:新建、保存、打开、增加节点、删除节点、增加命令、删除命令、上载配置 信息、下载配置信息、自动映射、冲突检测、Excel 配置文档输出。







# 4.3 设备视图操作

## 4.3.1 设备视图界面

从左到右分别为 MQT-805A/B/C 对应的设备视图界面







### 4.3.2 设备视图操作方式

对于设备视图,Topic、GPS、数字量输入/数字量输出和EtherNet/IP部分均可通过鼠标左键和右键的 组合方式进行操作,串口 Modbus 主站部分支持如下三种操作方式:编辑菜单、快捷工具栏和右键编辑菜 单。

编辑	<b>員(E)</b>	工具(T)	查看	ŧ
	増加	n节点(N)		
	删	余节点(D)		
	増加	[[命令( )		
	删除			
	复制			
	粘则	占节点(P)		
	4	编辑菜单		
		20		



**SiboTech**<sup>®</sup>

<i>MQT-805</i> Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT												
	User Manual											
C <mark>1</mark> 新建	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □										<b>贩</b> 调试	
					快	快捷工具材	<u>上</u>					
<ul> <li>増加节点     <li>副除节点     <li>留加命令     <li>費     </li> <li>費     </li> <li>費     <li>費     </li> <li>₱     </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> <li>₱      </li> </li> <li>₱      </li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>												

修改动力	Ton	10	<b>1</b> 0	
132 kX	rop	1C-D	151	

右键编辑菜单

复制属性名称 粘贴属性名称

注意: Topic 部分只支持右键编辑。

MOTT -	Fonia
0 1	增加Topic
- <b>1</b>	删除Topic

### 4.3.3 设备视图操作种类

1) 增加节点操作:在串口 Modbus 主站模式下,在串口选项上单击鼠标左键,选中该节点,然后执行 增加节点操作。在串口下增加一个名字为"节点-n"的节点。注意:节点数最多为100个。

2) 删除节点操作:单击鼠标左键,选中待删除节点,然后执行删除节点操作。该节点及其下所有命 令全部删除。

3) 增加命令操作:在节点上单击鼠标左键,然后执行增加命令操作,为该节点添加命令。注意:命 令数最多为100个。

串口协议类型为 Modbus 主站时,弹出如下选择命令对话框,供用户选择,如下图所示:





**User Manual** 



目前支持的命令号: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 号命令

选择命令:双击命令条目即可将选中的命令添加到当前选中节点下

4) 删除命令操作: 单击鼠标左键, 选中待删除命令, 然后执行删除命令操作。该命令即被删除。

5) 复制节点操作:在节点上单击鼠标左键,然后执行复制节点操作,对该节点进行复制。

6) 粘贴节点操作:执行复制节点操作,对被复制的节点进行粘贴。

7)复制属性名称操作:在任一命令选项上单击鼠标右键,再选择复制属性名称选型,单击鼠标左键, 在提示框中填入需要复制属性名称的开始编号和结束编号即可。



8)粘贴属性名称操作:在任一命令选项上单击鼠标右键,再选择粘贴属性名称选型,单击鼠标左键,

22



# MQT-805 Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

在提示框中填入需要粘贴属性名称的开始编号和结束编号即可完成属性名称的粘贴(该操作还可在多个 MQT-123 软件之间完成属性名称的复制和粘贴)。



## 4.4 配置视图操作

## 4.4.1 无线互联网配置视图界面

#### 4.4.1.1 4G/3G/2G

可配置参数:云平台、ProductKey、DeviceName、DeviceSecret、MQTT 用户名、MQTT 身份秘钥、数据传输机制、数据发送周期、APN、用户名、密码、MQTT 客户端地址、MQTT 客户端端口、数据传输格式,远程更新服务器地址、远程更新服务器端口、物模型通信、Client ID、SSL/TLS。



		MQ7 Modi	<b>-805</b> ous /	5 Modl	ous T	CP /	Ethe	erNet	tIP转	MQ	ГТ				
		User	Ma	nual											
🔏 无线网	关配置软件	MQT-123													23
文件(F)	编辑(E) ]	[具(T) 查看	春助(H)												
C		õ	Ŧ	F	<u></u>	요	ſ	1	1ª	Ð	1	10			
新建	保存	打开	增加节点	删除节点	增加命令 (1)	删除命令	上传	下载	自动映射	冲突检测	文档输出	调试			_
	6线互联网	Ø		Prod	in uctKev	(产品密	明)			P P	베王즈101 ProductKe	v		-1	R
	📮 4G/3G/	'2G		Devi	ceName	(设备名利	尔)			Ľ	)eviceNam	ie Ie			置
- 0	🛛 高级功	能		Devi	ceSecre	t(设备)	密钥)			E	)eviceSec 石佑田	ret			信
÷-9	📮 MQTT T	opic		数据	€∛ 传输机制					1	下使用 新数据推迫	机制			息
🕰 M	lodbus TC	P		数据	发送周期	(5~10	0000s)			ε	50				
- 💬 E	串口			APN	1	+# +1-				1	自动匹配	11	-11 - f 1 f		
6-8	る节点-1			MQTT	broker	端口				1	.ot as my .883	tt. cn :	snangnal, allyunes, com		属
		圈状态		数据	传输模式	4				Ę	属性名称横	<b>į</b> 式			性
	- 🖬 读保	<b>联持寄存器</b>		SSL/	TLS					7	天闭				
	-日二 写単	自个线圈	1000												
		多个寄存	器												
	PS													_	
□-豐娄	次字量输/	∖/数字量	输出												
-8	る数子重	输入1													
8	る数子重	输入2 +☆↓↓↓												_	
- 3	る奴子重	1) 1) 1)													
	る奴子重	制出2												-	
* 4G/30	G/2G									<i>i</i> te					7-1
	.,														
	+07														-
Info.	新闻														
就绪													数	字	114

云平台:可选择阿里云 IoT、AWS IoT、MQTT,其中选择 MQTT 可连接百度天工、EMQ 和 Mosquitto 等通用 MQTT 平台

ProductKey、DeviceName、DeviceSecret: 阿里云 IoT 提供的连接云平台的三元信息,可从阿里云 IoT 平台获取

MQTT 用户名、MQTT 身份秘钥: 连接通用 MQTT 平台的用户名和身份秘钥,可从所要连接的云平 台获取

时间戳:网关采集到数据的时间,使用时会同数据一起上传至 IoT 平台。

数据传输机制:提供新数据推送机制和周期发送机制两种选项,新数据推送机制是指有数据变化时,将变化的数据发送至云端;周期发送机制是指按照配置的周期发生数据至云端,无论数据是否发生变化。



# MQT-805 Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

数据发送周期:周期发送数据机制的数据发送周期时间,范围 1~100000s,默认为 60s。当数据传输 机制为"周期发送机制"时,此项有效。

APN: 手机 APN(Access Point Name) 用来标识手机数据的业务种类, (国内专网或国外使用)网络接入点名称, 需咨询当地运营商。若无特殊需求采用默认配置"自动匹配"即可。

MQTT broker 地址:所连接云平台的 IP 或 URL 地址。

MQTT broker 端口:所连接云平台的端口号。

数据传输模式:寄存器模式、属性名称模式两种模式可选。

寄存器模式:数据直接以寄存器的形式进行传输,传输格式如下:

{

"version":	"1.1.1.0",
"type" :	"MODBUS_TCP_SLAVE",
"block" :	1,
" addr ":	3,
"npoint":	2,
"data":	"18",
"time":	"18/12/27, 16:23:35"

}

属性名称模式:数据配合实际配置的属性进行进行传输,传输格式如下:

{



```
MQT-805
     Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT
     User Manual
   "versio
            "1.1.1.0",
   "time" :
                "19/03/07, 17:04:07",
   "properties" :{
      "BI3":
                false,
      "BI4":
                true,
      "BI5" : false,
      "BI6":
                false
  }
}
```

#### 注意**:**

周期发送机制下,数据发送所需最小周期与实际配置相关:

1、属性名称模式下,最小周期与所配置的属性个数有关

2、寄存器模式下,最小周期与所配置的主站的命令条数有关

属性名称模式下,建议最小数据发送周期:

属性个数	周期(S)
1 100	> 5
100 200	> 10
200 500	> 30
5001000	> 60

寄存器模式下,建议最小数据发送周期:

命令条数	周期(S)
1 20	> 5
20 50	> 20
50 100	> 40





SSL/TLS: 开启后可通过 MQTTS 加密协议连接云平台,实现数据的安全传输,支持 SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2

### 4.4.1.2 高级功能

可配置参数: APN 用户名、APN 密码、远程更新服务器地址、远程更新服务器端口、物模型通信、 Client ID、自定义发送数据格式、编辑发送数据格式。

※ 无线网关配置软件MQT-123								
文件(E) 编辑(E) 工具(T) 查看帮	計( <u>H</u> )		0-	<b>^</b>		0		
	E.							
新建 保仔 打开 追测		度D点 1部加空 万联计能	加州市中文"	上175 卜载	日刘映射	/中关位测		
🕞 📟 无线互联网	<u>_</u>	APN用户名					UserName	
🛒 4G / 3G / 2G		APN密码					PassWord	置
- 📟 高级功能		远程更新服务	S器地址				54. 222. 133. 11	
🖬 📟 MQTT Topic		辺柱史新版?   物模型诵信	行客地口				- 8885 - 不使用	
- <del>8</del> Topicl		Client ID					默认	
- 🖧 Topic2		自定义发送数	如据格式				关闭	
🖨 🛒 Modbus TCP	=	编辑友达数别	的巧					属
								性
- 🔂 读保持寄存器								
1 预置多个寄存器								
- 🛒 GPS	-							•
×								
								*
Info 新闻								
就绪								数字

APN 用户名: (国内专网或国外使用)根据运营商提供的相关参数设置拨号过程中用于验证身份的用户名, 是您在通过手机上网时必须配置的一个参数,长度不得超过 32 字节。



#### **User Manual**

APN 密码: (国内专网或国外使用)根据运营商提供的相关参数设置拨号过程中用于验证身份的密码, 是您在通过手机上网时必须配置的一个参数,长度不得超过 32 字节。

远程更新服务器地址: 远程更新服务器地址默认设置为: 54.222.133.11。远程更新配置预留 IP, 可通过上海泗博自动化提供的"GAPS 配置文件管理平台"远程配置,请勿轻易修改。

远程更新服务器端口:远程更新服务器端口默认设置为:8885。远程更新配置预留,可通过上海泗博 自动化提供的"GAPS 配置文件管理平台"远程更新配置,请勿轻易修改。

物模型通信:用于阿里云 IoT 平台物模型通信功能,选择使用后,topic 名称需采用全称,如/sys/\${ProductKey}/\${DeviceName}/thing/event/property/post

Client ID: 客户端标识符(Client ID)是介于1和128个字符长度,客户端到服务器的唯一标识。它必须 在搜有客户端连接到一台服务器是唯一的,是在处理 QoS 级别1的消息 ID 中的关键。具体参考对应的云平 台使用指南。配置为默认时即采用产品序列号作为 Client ID。

自定义发送数据格式:是否开启自定义发送数据格式,当为关闭时默认使用当前选中的数据传输模式的格式。

编辑发送数据格式:编辑数据格式示例,设备会将数据自动转换成相应格式后发送。



User Manual			
编辑发送数据格式		22	Ŋ
{     "timestamp":     "values": {          #each VALU         "name": " P          /each]     } }	TIMESTAMP , UES  'ROPERTIESNAME ", "v":  VALUE  ‡	#unless @last , /unless	
	json检验 预览	确定 关闭	
mestamp":  TIMESTAM	AP ,		
alues": {			

|/each|

}

}

其中|PROPERTIESNAME|为属性名,|VALUE|为标记的值,|TIMESTAMP|为读取标记的时间。

更多关于"自定义发送数据格式"功能说明请见"自定义 JSON 格式"。

## **4.4.2 MQTT Topic**

添加 topic 节点后,可配置参数为:名称、QoS、订阅或发布。 www.sibotech.net 29



Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

**User Manual** 

※ 无线网关配置软件MOT-123				
文件(F) 编辑(E) 工具(T) 查看 帮助(H)				
		↑↓ 倍		
新建 保存 打开 增加节点 册	·····································	し し ・		
	Tonic名称	TIA I W HARAS	Tonic1	A 27
₽ 🕮 无线互联网	订阅或发布		发布	
	QoS		0	置
- 📟 高级功能				信
- 📟 MQTT Topic				息
-2 Topicl				
- 🖧 Topic2				
- Modbus TCP				属
□□				性
┢				
── 读线圈状态				
── 读保持寄存器				
🥰 GPS				
□ 📟 数字量输入/数字量输出				
	J			
×				*
就绪				数字

Topic 名称:可由英文字符、数字、下划线、反斜杠、横线和\$组成,且长度应不超过 128 字节,最多支持 25 个 Topic

在云平台为"阿里云 IoT"选项时可设置"物模型通信"。当选择使用和不使用该参数时,Topic 名称的长度限制不同,具体长度限制说明请查看具体配置界面该参数的注释信息。

对应阿里云产品的自定义 Topic 类: \${ProductKey}/\${DeviceName}/user/\${Topic}

举例说明:

ProductKey: c2vOTVFv2xI

DeviceName: MQT805\_SIBOTECH



User Manual

Topic: Update

对应阿里云产品的自定义 Topic 类: c2vOTVFv2xI/MQT805\_SIBOTECH/user/update。

订阅或发布:有发布、订阅、发布和订阅三个选项。

QoS:

QoS 0: 对于网关而言,有且仅发一次数据包,是否收到完全不管,适合那些不是很重要的数据 QoS 1: 对于网关而言,会有一次 ack 来确保数据发送至客户端或服务器,但不能保正只发送一

次,也就是说如果没有收到 ack,就会重发数据,最多发送 3 次

#### 4.4.3 Modbus TCP 主站

可配置参数: IP 设定方式、本地 IP 地址、本地子网掩码、本地网关地址、响应等待时间、轮询延时时间、输出命令轮询模式。

其他参数:协议类型选择、校验单元标识符、单元标识符、扫描比率。



User Manual

※ 无线网关配置软件MOT-123		
文件(F) 编辑(E) 工具(T) 查看 帮助(H)		
	≂ ⊔ ⊔ .↑↓. ⊫ m£ ⊠ ⊚	
新建 保存 打开 增加节点	删除节点 增加命令删除命令 上传 下载 自动映射冲突检测 文档编出 调试	
	× 协议类型选择 Modbus TCP 主站	<u> </u>
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	IP设定方式 静态配置	
—— 4G/3G/2G	本地IP地址 192.168.0.91	<u> </u>
- 📟 高级功能	本地子网孢码 255.255.255.0	
📥 📟 MQTT Topic	本地內久地址   192,108,0.1	息
	单元标识符(1~255) 1	
	响应等待时间(300~60000ms) 1000	
Wodbus TCP	轮询延时时间(0~2500ms) 10   検山へへめぬすず タホー	——————————————————————————————————————
1 -1	御山叩マゼリハム   建文   扫描比率(1~255) 10 10	作
→ 读保持寄存器		
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
☆ 数子里棚工2		
× [		
1 m		~
		Ψ.
就绪		数字

协议类型选择:显示您当前选择的协议类型。

IP 设定方式:支持静态配置/DHCP(即动态配置,由所连接的路由器自动分配 IP 地址,但需要路由器支持 DHCP 功能,默认为此选项)。

(注意:产品出厂或从 A 模式切换到 B 模式也会恢复到默认配置,都是处于 DHCP 状态,需要支持 DHCP 功能的路由器分配 IP;若没有成功分配 IP, ENS 指示灯红灯常亮,可以通过长按按钮 3s,使得 IP 地址恢复默认值: 192.168.0.10,可搜索设备并下载配置。)

本地 IP 地址: MQT-805 的 IP 地址,只有当此地址与电脑处于同一网段时,设备才能被搜索到。

本地子网掩码: MQT-805 的子网掩码。



本地网关地址: MQT-805 的网关地址。

校验单元标识符:暂不支持配置。

单元标识符:暂不支持配置。

响应等待时间:当 Modbus TCP 主站发送命令后,等待从站响应的时间,范围: 300 ~ 60000ms。

轮询延时时间:每条 Modbus TCP 命令发完并收到正确响应或响应超时之后,下一次发送此条 Modbus TCP 命令之前,延迟的时间,每条 Modbus TCP 命令的轮询延时时间独立,互不影响,范围:10 ~ 2500ms。 实际轮询延时时间为输入值除以 10 之后取整,再乘以 10,单位 ms。假如输入值为 19,则实际轮询延时时间为 10ms; 假如输入值为 25,则实际轮询延迟时间为 20ms。

输出命令轮询模式: Modbus TCP 主站写命令(输出命令),有三种输出模式: 连续输出,禁止输出, 逢变输出:

1)连续输出:与 Modbus TCP 主站读命令输出方式相同

2) 禁止输出:禁止输出 Modbus TCP 主站写命令

3) 逢变输出:输出数据有变化时,输出 Modbus TCP 写命令,并在接收到正确响应后停止输出 扫描比率:暂不支持配置

#### 节点配置视图界面

Modbus TCP 主站节点配置视图如下:





Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

## User Manual

※ 无线网关配置软件MQT-123			
文件(E) 编辑(E) 工具(I) 查看 帮助(H)			
	보 다 소 🕹 🛱	. 🕲 🖺 👰	
新建保存 打开 增加节点 删除节点 封	着加命令 删除命令 上传 下裁 自动的	小明冲突检测文档输出调试	
	. (0~247)	1	- R
	Modbus TCP从站的IP地址	关闭	
國 直级功能 内存映	射地址(十进制)	0	B
内存映 同题 MOTT Topic	射位偏移量(0~7)	0	10
			見
- Topic2			
e @ Modbus TCP			属
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
□ □			
▲-品节点-1			
- 💬 GPS			
□ 📟 数字量输入/数字量输出			
	約	3	
	奴取多月100末。		
			-
Info 新闻			
就绪			数字

#### 命令配置视图界面

在设备视图界面, Modbus TCP 主站模式下, 单击新建的命令, 配置视图界面显示如下:





User Manual

文件印 編集印 耳目 査差 標助出          ・       ・       ・       ・       ・
1       1       1       1       1         新建       保存       打开<推动印点 器体的 (mix)       2       1       1         6       万式       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1         1       <
新建       保存       打开       推動市点       推動命令       社传       下載       自动映射       冲突检测       文档曲出       回 は         ●       第       人地址 (0~247)       1
・学 元线互联网       1         ・学 46/36/26       功能码       1         ・学 46/36/26       Modbus 寄存器起始地址       0         ・学 46/36/26       Modbus 寄存器起始地址       0         ・学 46/36/26       Modbus 寄存器起始地址       0         ・学 16       0000H       0000H         ・ 5 Topic1       字节 个数       2         ・ 5 Topic2       ケ 7 安 节 映射       全 字         ・ 6 Topic2       校验类型       CRC         ・ 7 支 节 映射       全 字         ・ 7 支 节 灰換       7 交換         ・ 7 支 节 交換       7 交換         ・ 7 支 节 交換       7 交換         ・ 7 支 节 交換       7 交換         ・ 1 ()       字 节 交換         ・ 1 ()       字 技動力         ・ 1 ()       字 方 交換         ・ 1 ()       2         ・ 5 方 方 点 - 1       2         ・ 7 支 节 交換       7 交換         ・ 1 ()       2         ・ 5 方 点 - 1       2         ・ 7 支 节 点 和       7 交換         ・ 1 ()       2         ・ 1 ()       2         ・ 2
● 学 た然互联网       功能码       1         ● 学 46/36/26       Modbus 寄存器起始地址       0         ● 学 66/36/26       Modbus 寄存器起始地址       0         ● 学 66/36/26       Modbus 寄存器起始地址       16         ● P MOTT Topic       内存映射起始地址(十六进制)       0000H         ● 学 MOTT Topic       内存映射位偏移量 (0 <sup>~</sup> 7)       0         ● 学 Topic1       字节 个数       2         ● P Modbus TCP       扫描方式       全字         ● 投 形点-1       字节交换       CRC         ● 学 非点       不交换       「         ● 学 市点-1       字节交换       不交换         ● 学 非点       不交换       「         ● 学 非点
● 9 40/36/26     Modbus 奇行為起始地址     0     0     16       ● 第 630 功能     内存映射起始地址(十六进制)     0000H     0       ● 第 NOTT Topic     内存映射起始地址(十六进制)     0000H     0       ● 3 Topic1     字节个数     2       ● 3 Topic2     字/字节映射     全字       ● 3 Topic2     ア/字节映射     全字       ● 3 Topic3     日     日       ● 3 Topic4     字节交换     「       ● 3 Topic5     □     □       ● 3 Topic4     □     □       ● 3 Topic5     □     □       ● 3 Topic4     □     □       ● 3 Topic5     □     □       ● 3 Topic4     □     □       ● 3 Topic5     □     □       ● 3 Topic4     □     □       ● 3 Topic5     □     □       ● 3 Topic4     □     □       ● 3 Topic5     □     □       ● 3 Topic5     □       ● 3 T
「学 高級功能」     10       「内存映射起始地址(十六进制)     0000H       ● ● MQTT Topic     内存映射起始地址(十六进制)       ● ● A Topic1     字节个数       ● ● A Topic2     欠/字节映射       ◆ A Topic2     欠/字节映射       ● ● A Topic2     欠/字节映射       ● ● A Topic1     字节交换       ● ● A Topic2     欠/字节映射       ● ● A Topic2     欠/空节交换       ● ● ● A Topic2     ア 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中
● ● MQTT Topic       内存映射位偏移量(0~7)       0       ●         ● S Topic1       字节个数       2         ● Topic2       字/字节映射       全字         ● ③ Modbus TCP       日指方式       供速扫描         ● ● S 节点-1       字节交换       CRC         ● ③ 串口       ● ○       ● ○         ● ③ 串口       ● ○       ● ○         ● ③ 常点-1       字节交换       ● ○         ● ③ 串口       ● ○       ● ○         ● ③ 常点-1       ○       ● ○         ● ③ 常点       ● ○       ● ○         ● ③ 常点       ● ○       ● ○         ● ③ 常点       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       ● ○       ● ○         ● ○       <
응 Topic1       字节个数       2         응 Topic2       字/字节映射       全字         ゆ 例 Modbus TCP       扫描方式       快速扫描         日 通 读线圈状态       ア节交換       不交換       作         ● 응 节点-1       字节交換       不交換       作         ● 응 节点-1       字节交換       不交換       作         ● 응 节点-1       字节交換       日       日         ● 응 节点-1       字节交換       日       日         ● 응 节点-1       字节交換       日       日         ● 응 节点-1       9       日       日       日         ● 日       ● 泉 节点-1       日       日       日         ● 日       ● 泉 节点-1       日       日       日         ● 日       ● 男 小       日       日       日       日         ● 男 次字量输入1       日       日       日       日       日         ● 男 次字量输入2       日       日       日       日       日
・品 Topic2     デ/チャッパ3     年子・       ・留 Modbus TCP     村指方式     CRC       ・日 指方式     快速扫描       ・日 读线圈状态     デ节交換       ・留 串口     -名 节点-1       ・日 读线圈状态     -       ・日 读线圈状态     -       ・日 算行中 PP(3)     -       ・日 注 (1)     -       ・日 日 日     -       ・日 日
<ul> <li>● 第 Modbus TCP</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>○ 节交換</li> <li>一 □ 读线圈状态</li> <li>● 部 中日</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>● 第 市口</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>● 目</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>● 目</li> <li>● 目</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>● 目</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>● 目</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>● 目</li> <li>● 日</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>● 日</li> <li>● 日</li> <li>● 品 节点-1</li> <li>● 日</li>     &lt;</ul>
▲品节点-1       字节交换       不交换       作         □ 读线圈状态       ●
□ 读线圈状态         □ 響 串□         □ 器 节点-1         □ 9 数字量输入/数字量输出         □ 名 数字量输入1         □ 名 数字量输入2
● 寧 串口 ● 品 节点-1 ● 第 5 (PS ● 第 数字量输入/数字量输出 ● 品 数字量输入1 日 男 数字量输入2
<ul> <li>●品节点-1</li> <li>● のののののののののののののののののののののののののののののののののののの</li></ul>
<ul> <li>□ □ □ 数字量输入/数字量输出</li> <li>□ □ 数字量输入1</li> <li>□ □ 数字量输入2</li> </ul>
<ul> <li>□ 劉 数字量输入/数字量输出</li> <li>□ 品 数字量输入1</li> <li>□ 品 数字量输入2</li> </ul>
- A 数字量输出1
- 品 数字量输出2
۲
<u>۲۰۰۰</u> ۹/۱۹

Modbus 寄存器起始地址: Modbus TCP 从站设备中寄存器/开关量/线圈等起始地址,范围是 0  $\sim$ 

 $65535\,{}_{\circ}$ 

**注**: 配置软件 MQT-123 中该条目指的是协议地址,当用户输入 PLC 地址时,确定后会自动弹出如下图说 示的对话框,点击确定后,用户输入的 PLC 地址会被转换成协议地址。

WIQ1-125			
	您输入的地址可能	能是PLC地址,将被转	换为协议地址!
-			
**User Manual** 

命令	PLC 地址举例	对应的协议地址
线圈状态	00001~00010	00000~00009
输入状态	10001~10010	00000~00009
保持寄存器	40001~40010	00000~00009
输入寄存器	30001~30010	00000~00009

PLC 地址与对应的协议地址举例如下表所示:

例如:当配置的 Modbus TCP 主站命令为 03H(读保持寄存器),当用户在这一条目中(Modbus 寄存器起始地址)输入 40001,确定后会弹出上图所示的对话框,当点击确定后,输入的 PLC 地址 40001 会被转换成协议地址 0。

数据个数: Modbus TCP 主站设备中寄存器/开关量/线圈的个数。

内存映射起始地址(十六进制):在模块内存缓冲区中数据的起始地址。

数据在模块内存中映射的地址范围:

读命令: 0x0000~0x01FF

写命令: 0x4000~0x41FF

写命令作为本地数据交换也可使用区域: 0x0000~0x01FF

内存映射位偏移量(0~7):对于位操作指令,起始位在字节中的位置,范围是0~7。

#### 4.4.4 Modbus TCP 从站

可配置参数: IP 设定方式、本地 IP 地址、本地子网掩码、本地网关地址、线圈状态起始地址、线圈 状态块大小、输入状态位起始地址、输入状态位块大小、保持寄存器起始地址、保持寄存器块大小、输入 寄存器起始地址、输入寄存器块大小。

User Manual

其他参数:协议类型选择、校验单元标识符、单元标识符、响应等待时间、轮询等待时间、轮询等待 时间、轮询延时时间、输出命令轮询方式、扫描比率。

※ 无线网关配置软件MQT-123		
文件(E) 编辑(E) 工具(E) 查看 帮助(H)		
新建 保存 打开 增加节点 册	删除节点 增加命令则除命令 上传 下载《自动映射》冲突检测《文档编出调试	
×	· 协议类型选择 Modbus TCP 从站	<u> </u>
□ 學 先线互联网	IP设定方式 静态配置	
	本地IP地址 192.168.0.91	<u>¤</u>
📄 🤤 高级功能	本地 网 洋 物 地 255.255.255.0	
🖕 🐖 MQTT Topic	本地州大地址    192.168.0.1	i i
	单元标识符(1~255) 1	
- S Topic?	响应等待时间(300~60000ms) 1000	
	轮询延时时间(0~2500ms) 10	E.
	输出命令轮询方式	
	扫描比平(1~255) 10	IE IE
一品输入状态		
- GPS		
■  数字量输入/数字量输出		
		<b>_</b>
×		A
L Info 新闻		
就绪		数字

IP 设定方式:支持静态配置/DHCP(即动态配置,由所连接的路由器自动分配 IP 地址,但需要路由器支持 DHCP 功能,默认为此选项)。

(注意:产品出厂或从 A 模式切换到 B 模式也会恢复到默认配置,都是处于 DHCP 状态,需要支持 DHCP 功能的路由器分配 IP;若没有成功分配 IP, ENS 指示灯红灯常亮,可以通过长按按钮 3s,使得 IP 地址恢复默认值: 192.168.0.10,可搜索设备并下载配置。)

本地 IP 地址: MQT-805 的 IP 地址,只有当此地址与电脑处于同一网段时,设备才能被搜索到。

本地子网掩码: MQT-805 的子网掩码。





User Manual

本地网关地址: MQT-805 的网关地址。

协议类型选择:显示您当前选择的协议类型。

校验单元标识符:暂不支持配置。

单元标识符:即从设备地址,默认为1,暂不可支持配置。

线圈状态起始地址: 0XXXX 区的起始地址,范围为0 ~ 511。

线圈状态块大小: 0XXXX 区的块大小,范围为0 ~ 512。线圈状态起始地址加上线圈状态块大小的范围为0 ~ 512。

输入状态位起始地址: 1XXXX 区的起始地址,范围为0~511。

输入状态位块大小: 1XXXX 区的块大小,范围为0 ~ 512。输入状态起始地址加上输入状态块大小的范围为0 ~ 512。

保持寄存器起始地址: 4XXXX区的起始地址,范围为 $0 \sim 255$ 。

保持寄存器块大小:4XXXX 区的块大小,范围为0 ~ 256。保持寄存器起始地址加上保持寄存器块 大小的范围为0 ~ 256。

输入寄存器起始地址: 3XXXX 区的起始地址,范围为0~255。

输入寄存器块大小: 3XXXX 区的块大小,范围为0 ~ 256。输入寄存器起始地址加上输入寄存器块



MQT-805 Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

大小的范围为0~256。

### 4.4.5 串口配置视图界面

#### 4.4.5.1 协议类型: Modbus 主站

可配置参数为:串口通信波特率、数据位、奇偶校验方式、停止位、通讯传输模式、响应等待时间、 轮询延时时间、输出命令轮询模式、扫描比率、输入数据保持/清零、Modbus 命令重发次数。

配置视图界面显示如下:

💥 无线网关配置软件MQT-123	
文件(5)编辑(E) 工具(1) 查看 帮助(1)	
新建一保存打开增加带点删除节点增加命令删除命令上传下载。自动映射冲突检测文	
► 协议类型选择	Modbus主站
■ 🖶 🛒 无线互联网 🔶 👘 串口通讯波特率	19200
4G/3G/2G 数据位	8
	九
日 四 MQTT Topic	1
	RTU
	300
轮询延时时间(0~2500ms)	0 <b>K</b>
	建发输出 桥
□ ↓ 및 共占_1 [初/中期出初间(200~2500ms)]	10
	关闭
发送字符间隔时间 发送字符间隔时间	0
─────────────────────────────────────	0
	(清苓)
□ □ 预置多个寄存器 III III III III III III III III III I	
□ 🕮 数字量输入/数字量输出	
	<b>•</b>
▲ 串口。右击可增加节点,注意节点数最多为100个。	*
	*
Info 新闻	
就绪	数字

串口通信波特率: RS485 端口的通讯波特率。

数据位:每个字节的数据位个数。

奇偶校验方式: 奇、偶、无、标记和空格五种校验方式可选。





停止位:停止位个数,1、2可选。

通讯传输模式:数据符合 Modbus 协议时,数据的传输格式,支持 RTU、ASCII 模式可选。

响应等待时间:当 Modbus 主站发送命令后,等待从站响应的时间,范围:5~60000ms。

轮询延时时间: 一条 Modbus 命令发完并收到正确响应或响应超时之后,发送下一条 Modbus 命令 之前,延迟的时间,范围: 0 ~ 2500ms。实际轮询延时时间为输入值除以 10 之后取整,再乘以 10,单 位 ms。假如输入值为 9,则实际轮询延时时间为 0ms; 假如输入值为 15,则实际轮询延迟时间为 10ms。

输出命令轮询模式: Modbus 主站写命令(输出命令),有三种输出模式:连续输出,禁止输出,逢 变输出:

- 1)连续输出:与 Modbus 主站读命令输出方式相同,根据扫描比率进行扫描输出
- 2) 禁止输出: 禁止输出 Modbus 主站写命令
- 3) 逢变输出:输出数据有变化时,输出写命令,并在接收到正确响应后停止输出

扫描比率: 慢速扫描周期与快速扫描周期的比值,如果该值设为10,那么快速扫描命令发出10次, 慢速扫描命令发出1次。

输入数据保持/清零:当 Modbus 命令响应错误次数达到 Modbus 命令重发次数,对应的 Modbus 输入数据是否被清零。

选择"清零", Modbus 输入数据清零;

选择"保持", Modbus 输入数据保持最后一次接收到的正确数据。

Modbus 命令重发次数:当 Modbus 命令响应错误时,该命令重发的次数,输入范围 2~254, 默认值 3。





User Manual

#### 节点配置视图界面

在"Modbus 主站"模式下,在设备视图界面,单击新建的节点,配置视图界面显示如下:

⅔ 无线网关配置软件MQT-123				
文件(E) 编辑(E) 工具(I) 查看 帮助(H)				
	E 😟 😐	1 🛃 🕹	🗐 📓 😡	
新建保存 打开 增加节点 删	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上传 下载 自动映射	冲突检测 文档输出 调试	
→	从地址(0~247)		1	<u> </u>
				<u></u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				e
- Sa Topicl				息
- 🖧 Topic2				
- Modbus TCP				K
┃				性
┃				
- GPS				
■ 🕮 数字量输入/数字量输出				
	J			
×				*
To 6. 2500				 *
机箱				一数字

#### 命令配置视图界面

在设备视图界面,协议类型选择 Modbus 主站时,单击新建的命令,配置视图界面显示如下:



无线网关配置软件M (件(E) 编辑(E) 工具	QT-123 具① 查看 帮助(H)					
ct 🗎	<b>a b</b>	1 1 1 1	<u>↑</u>	ji o		
新建 保存	打开 增加节点	删除节点 増加命令 <b>删除命</b> <	除 上传 下载	自动映射〉冲突检测	文档输出 调 试	
📟 无线互联网		功能码			1	
-∰ 4G/3G/20	У	Modbus寄存器起始 数据个数	也址		0	
□ □ □ B WOTT Tor	ź pic	内存映射起始地址(	十六进制)		0000H	
- 🖧 Topic	:1	内仔映射位偏移重     字节个数	.07)		2	
- 🖧 Topic	:2	字/字节映射			全字	
- 🥮 Modbus TCP	<u>ي</u>	扫描方式			快速扫描	
┣┤ ┖ 감도 기		字节交换			不交换	
读线图	圈状态					
— 🔂 读保护	寺寄存器					
	入线圈 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.					
└────────────────────────────────────	5个寄仔器					
■ 数字量输入	/数字量输出					
					0	4
		P				

Modbus 寄存器起始地址: Modbus 从站设备中寄存器/开关量/线圈等起始地址,范围是 0 ~ 65535 注: 配置软件 MQT-123 中该条目指的是协议地址,当用户输入 PLC 地址时,确定后会自动弹出如下图说 示的对话框,点击确定后,用户输入的 PLC 地址会被转换成协议地址。





数字

就绪

**User Manual** 

命令	PLC 地址举例	对应的协议地址
线圈状态	00001~00010	00000~00009
输入状态	10001~10010	00000~00009
保持寄存器	40001~40010	00000~00009
输入寄存器	30001~30010	00000~00009

PLC 地址与对应的协议地址举例如下表所示:

例如:当配置的 Modbus 主站命令为 03H(读保持寄存器),当用户在这一条目中(Modbus 寄存器起始地址)输入 40001,确定后会弹出上图所示的对话框,当点击确定后,输入的 PLC 地址 40001 会被转换成协议地址 0。

数据个数: Modbus 主站设备中寄存器/开关量/线圈的个数

内存映射起始地址(十六进制):在模块内存缓冲区中数据的起始地址

数据在模块内存中映射的地址范围

读命令: 0x0000~0x01FF

写命令: 0x4000~0x41FF

写命令作为本地数据交换也可使用区域: 0x0000~0x01FF

内存映射位偏移量(0~7):对于位操作指令,起始位在字节中的位置,范围是0~7

扫描方式:有两种扫描方式,快速扫描和慢速扫描,适应用户对不同的命令的快速扫描或慢速扫描的 要求。慢速扫描周期等于快速扫描周期乘以扫描比率,一般扫描比率为10(在"串口"设置界面中设置)

#### 4.4.5.2 协议类型: Modbus 从站

可配置参数为:串口通信波特率、数据位、奇偶校验方式、停止位、从站地址、通讯传输模式。



#### **User Manual**

配置视图界面显示如下:

⅔ 无线网关配置软件MQT-123		
文件(E) 编辑(E) 工具(I) 查看 帮助(H)		
新建 保存 打开 增加市点 計	删除节点 增加命令删除命令上传传下载。目动映射冲突检测文档编出调试	
	× Modbus从站	
□ 🖳 🖼 无线互联网	串口通讯波特率 19200	
- 🛒 4G/3G/2G	数据位88	置
- 📟 高级功能	□	
🖕 🖶 🐖 MQTT Topic	从站地址 1	
	通讯传输模式 RTU	
-Sa Topic2	响应等待时间(5~60000ms)	
Hodbus TCP	轮询進时时间(0~2500ms)   輪出会会轮询模式	属
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1	惟
	扫描比率(1~255)	
	通信状态	
	友达子行间隔时间  □	
■ 📟 数字量输入/数字量输出		
		*
Info 新闻		
就绪		数字

串口通信波特率: RS485 端口的通讯波特率。

数据位:每个字节的数据位个数。

奇偶校验方式:奇、偶、无、标记和空格五种校验方式可选。

停止位:停止位个数,1、2可选。

从站地址:范围是 0~247 可选

通讯传输模式:数据符合 Modbus 协议时,数据的传输格式,支持 RTU、ASCII 模式可选。

MQT-805 Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

线圈状态块大小: 0XXXX 区的块大小,范围为0 ~ 512。线圈状态起始地址加上线圈状态块大小的范围为0 ~ 512。

输入状态位起始地址: 1XXXX 区的起始地址,范围为0~511。

输入状态位块大小: 1XXXX 区的块大小,范围为0 ~ 512。输入状态起始地址加上输入状态块大小的范围为0 ~ 512。

保持寄存器起始地址: 4XXXX区的起始地址,范围为 0  $\sim$  255。

保持寄存器块大小:4XXXX 区的块大小,范围为0 ~ 256。保持寄存器起始地址加上保持寄存器块 大小的范围为0 ~ 256。

输入寄存器起始地址: 3XXXX 区的起始地址,范围为0~255。

输入寄存器块大小: 3XXXX 区的块大小,范围为0 ~ 256。输入寄存器起始地址加上输入寄存器块 大小的范围为0 ~ 256。

#### 4.4.5.3 协议类型:透明传输模式

通讯波特率、数据位、奇偶校验方式、停止位,透传模式订阅 Topic 名称,透传模式发布 Topic 名称。 配置视图界面显示如下:



#### MQT-805

Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

#### User Manual

⅔ 无线网关配置软件MQT-123		9 23
文件(E) 编辑(E) 工具(I) 查看 帮助(H)		
新建保存打开增加带点册	制作 新加藤会制作 命令 上传 下載 自动映射 冲突松測 文档编出 调试	
□ □ □ □ 无线互联网	│ // /////////////////////////////////	<b>R</b>
🥶 4G/3G/2G	数据位 8	置
- 📟 高级功能	奇偶校验方式	- 信
🖶 💭 MQTT Topic	停止位	息
- 🖧 Topicl	通讯传输模式	
	响应等待时间(5~6000ms) 	
Hodbus TCP	1210年1月11日(2000年5) 输出命令轮询模式	属
	脉冲输出时间(200~2500ms)	性
- GPS	扫抽比率(1~255)   通信状态	
自一學 数字量输入/数字量输出	发送字符间隔时间 0	
一品 数字量输入1		
	透传模式り見topic名称   「適定性透传模式り見Topic名称     诱传模式发布topic名称	-
─────────────────────────────────────		-
×		*
		-
Info 新闻		
就绪	数	<b>字</b>

串口通信波特率: RS485 端口的通讯波特率。

数据位:每个字节的数据位个数。

奇偶校验方式:奇、偶、无、标记和空格五种校验方式可选。

停止位:停止位个数,1、2可选。

透传模式订阅 Topic 名称:用于订阅 Message 的 Topic 名称

透传模式发布 Topic 名称:用于发布 Message 的 Topic 名称

### 4.4.6 EtherNet/IP Adapter(从站)

可配置参数: IP 设定方式、本地 IP 地址、本地子网掩码、本地网关地址、VendCode、输入数据、输出数据



User Manual

彩 无线网关配置软件MQT-123		
文件(E) 编辑(E) 工具(T) 查看 帮助(H)		
	도 부 부 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
新建保存 打开 增加节点	删除节点。增加命令删除命令上传。下载《自动映射》冲突检测文档编出调试。	
	▼ IP设定方式 静态配置	
□ 學 尤线互联网	本地IP地址 192.168.0.91	hod
	本地子网推码 255.255.255.0	直
	本地网大地址 192.168.0.1 协议类刑选择 BtbarNet/TP	信
🖕 🖶 🐖 MQTT Topic	DNS1 0. 0. 0	息
	DNS2 0. 0. 0. 0	
	VendCode (1~65535) 1	
EtherNet/IP		属
品。 為 输出数据		
GPS		
▲  数字景输 λ /数字景输 屮		
一番 数子重输出2		
×		
		π.
Info 新闻		
就绪		数字

IP 设定方式:支持静态配置/DHCP(即动态配置,由所连接的路由器自动分配 IP 地址,但需要路由器支持 DHCP 功能,默认为此选项)。

(注意:产品出厂或从 A 模式切换到 B 模式也会恢复到默认配置,都是处于 DHCP 状态,需要支持 DHCP 功能的路由器分配 IP;若没有成功分配 IP, ENS 指示灯红灯常亮,可以通过长按按钮 3s,使得 IP 地址恢复默认值: 192.168.0.10,可搜索设备并下载配置。)

本地 IP 地址: MQT-805 的 IP 地址,只有当此地址与电脑处于同一网段时,设备才能被搜索到。

本地子网掩码: MQT-805 的子网掩码。

本地网关地址: MQT-805 的网关地址。





VendCode: 用于连接 PLC 时的配置选项

输入数据:数据个数,范围在 0~492,订阅接收云平台的数据个数

输出数据:数据个数,范围在 0~492,发布到云平台的数据个数

#### 网关提供的连接参数组合如下表:

编号	输入 Instance	输出 Instance	配置 Instance
1	102 (128Bytes)	101 (128Bytes)	103 (10Bytes)
2	112 (256Bytes)	111 (256Bytes)	113 (10Bytes)
3	122 (492Bytes)	121 (492Bytes)	123 (10Bytes)

#### 4.4.7 GPS 视图界面

可配置参数: Topic、GPS 定位选项、定位周期(分钟)



	Use	r Mai	nual								
无线网关配置载	次件MQT-123	Annal a s									
(1+(F) 編輯(E) 計 間 新建 保和		中山(H) 王 道加节点 册	ロック (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		▲	<ul> <li>✓</li> <li>下载</li> </ul>	↓ 自动映射	回冲突检测	注 文档输出	<b>返</b> 调 试	
- 📟 无线互印	联网	×	Topic名称						关闭		<u> </u>
- 彈 4G/3	3G/2G		定位周期(分	`钟)					60		
📟 高级	砌能										
а 🛄 MQTT L 2 т	[ Topic Topic]										
	opic2										
📟 Modbus	TCP										
- 📟 串口											i
□ 恭 卫魚	↓-1 鼓线圈状态										
- 🔂 ü	卖保持寄存器										
- 🔐 🗉	同单个线圈										
- 🔂 🕅	<b>页置</b> 多个寄存	器							-		
- 💭 数字量:	输入/数字量	输出									
			J						1		
"version "GPS": "Latitud	n″: ″1.1. { a⊨″: 31.05	1.0″, 7020									
// Latituu	ide": 121.1	89590									
Longitu											

Topic 名称: GPS Topic 名称,只可选择"发布"权限的 Topic,可与其他数据共享一个 Topic。

GPS 定位选项:用于控制基站何时定位,有三种选项,分别是:

关闭:表示不开启基站定位功能。

开机定位一次:表示只在开机时进行一次定位。

周期定位:表示按照定位周期进行周期定位。

定位周期(分钟):只在 GPS 定位选项为"周期定位"时有效,用于设置周期定位时的定位周期。

PS: 设备发送出去的 GPS 定位数据为 WGS-84 坐标系数据,由于我国国情特殊,需要转换后才可在 百度、腾讯或高德地图上正确显示位置,否则会有偏差。以下为几种坐标说明:

(1) 地球坐标 (WGS-84):

国际标准,从 GPS 设备中取出的数据的坐标系

#### **User Manual**

国际地图提供商使用的坐标系

(2)火星坐标 (GCJ-02)也叫国测局坐标系

中国标准,从国行移动设备中定位获取的坐标数据使用这个坐标系

国家规定: 国内出版的各种地图系统(包括电子形式),必须至少采用 GCJ-02 对地理位置进行 首次加密。

(3) 百度坐标 (BD-09)

百度标准,百度 SDK,百度地图,Geocoding 使用

坐标系转换工具: <u>https://tool.lu/coordinate/</u>

### 4.4.7 数字量输入/数字量输出视图界面

<sub> ※</sub> 无线网	关配置软件	MQT-123													23
文件(E)	编辑(E) I	[具( <u>T</u> ) 查看	帮助(日)				100							1	
C			豆		<u>C</u>	<u> </u>	1 1	坐		Ð	1	(NO)			
新建	保存	打开	增加节点	删除节点	增加命令	删除命令	上传	下载	自动映射	冲突检测	文档输出	调试			
₽  矛	- 线互联网	Ø]		* 数字	量输人1						不使用		 		配置
	高级功	20 能													信
<b>.</b>	🗏 MQTT T - 🚜 Topi	opic icl													息
- @ u	- 🔏 Topi	ic2 T													属
		4													性
□ □ □ ∰ G	PS 文字量输	∖/数字量	输出												
-8	数字量: 数字量:	输入1 输入2													
8	数字量	输出1													
6	≥蚁子里:	110-11-2													
× 属性	名称模式	格式示例													*
(```ve "DI } }	rsion": ": { DI1": DI2":	"1.1. false true	1.0″,												Ŧ
Info 就绪	新闻												 	数字	

数字量输入1:使用时表示 DI1 接口可使用,不使用表示 DI1 接口不可使用。

数字量输入 2: 使用时表示 DI2 接口可使用,不使用表示 DI2 接口不可使用。





数字量输出 1: 使用时表示 DO1 接口可使用,不使用表示 DO1 接口不可使用。 数字量输出 2: 使用时表示 DO2 接口可使用,不使用表示 DO2 接口不可使用。

### 4.5 内存映射区操作

### 4.5.1 自动映射

自动映射功能是自动计算映射地址并填写值。 自动映射后,映射缓冲区中没有地址冲突。

用户可以在"工具"菜单中选择功能,或单击"自动映射"图标。

[][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]	查看 帮助	)(H)
上载	記置	
下载	配置	
冲突村	金测	
文档	俞出	
通信证	周试	
自动的	映射	
流量	页测	
属性名	名称排序	
属性	名称)冲突检	测

#### 4.5.2 冲突检测

用于检测"内存映射数据"是否存在地址冲突。如果存在冲突,则无法将配置下载到网关,请及时修改配置。此功能用于 Modbus/Modbus TCP 主站。

在"工具"菜单中选择"冲突检测",或单击"冲突检测"图标以打开"冲突检测"窗口。对于 MQT-805B 设备,"冲突检测"窗口如下:



#### **MQT-805**

#### Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

**User Manual** 



#### "冲突检测"窗口如下: 对于 MQT-805A 设备,



www.sibotech.net

52



在命令列表视图显示所有配置的命令,每条命令前的选中框,用于在内存映射区检查该条命令所占内 存映射位置。单击某条命令,使选中框打勾,在内存映射区会显示相应命令所占空间位置,再次单击该命 令,去掉选中框勾,命令不在映射区显示所占空间。该功能可用于命令间内存映射区的冲突检测。

命令列表 📝 读线圈状态 🔽 读保持寄存器 ☑ 写单个线圈 ☑ 预置多个寄存器

映射缓冲区分为输入区域和输出区域。

输入映射地址从 0x0000 ~ 0x3FFF;

输出映射地址从 0x4000 ~ 0x7FFF。

每个方格代表一个字节地址。

对于位操作指令,以上色格显示含义同样适用。

单击输入输出区域方格,该方格对应字节的各个位显示是否被占用,如下图所示:



绿色:读命令在输入映射区显示,无冲突时呈绿色;





黄色: 写命令当地址映射区位于输入区, 无冲突时呈黄色;

蓝色: 当地址映射区位于输出区, 无冲突时呈蓝色。

红色: 在输入区或输出区,不同命令占用同一字节地址,该字节区域呈红色。

### 4.6 数据传输机制

#### 4.6.1 属性配置

单击右侧栏中的"属性"以进入属性窗口。 请参考"属性窗口"一章

文件D 編輯       工具口 查看 帮助(H)         C       上       上       上       上       上       L <thl< th="">       L       L</thl<>	
ご       正       正       二       上       L <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""></thl<></thl<></thl<>	
新建       保存       打开       活動市点       動命令       上传       下載       自动映射       沖突检測       文档編出       消法         ●       第 建       介       方方点       第 建 点       ○       ●	
新建       株存       打开       Jacult 5%       Let # P %       Let # P % <thlet #="" %<<="" p="" td=""><td></td></thlet>	
一等无线互联网       Topic名称       数据类型       属任名称       責任寄下数       責任寄正知地工       ▲         「雪46/36/26       Topic1       B00L       B117       1       0         「雪高級功能       「opic1       B00L       B118       1       1         「雪高級功能       「opic1       B00L       B120       1       3         「opic1       B00L       B121       1       4         「opic1       B00L       B122       1       5         『opic1       B00L       B123       1       6         『opic1       B00L       B124       1       7         『opic1       B00L       B123       1       8         「opic1       B00L       B125       1       8         「opic1       B00L       B126       1       9	
Iopici       BOUL       BI17       1       0         「愛 46/36/26       Topici       BOOL       BI18       1       1         「愛 高級功能       Topici       BOOL       BI19       1       2         「愛 高級功能       Topici       BOOL       BI20       1       3         「愛 高級功能       Topici       BOOL       BI20       1       3         「愛 Topici       BOOL       BI21       1       4         「Topici       BOOL       BI22       1       5         「Topici       BOOL       BI23       1       6         「Topici       BOOL       BI24       1       7         「Topici       BOOL       BI25       1       8         「愛 Wodbus TCP       Topici       BOOL       BI25       1       8         「愛 単口       Topici       BOOL       BI26       1       9	配
10p1c1       DOUL       B118       1       1         第 高級功能       Topic1       BOOL       B119       1       2         Topic1       BOOL       B120       1       3         Topic1       BOOL       B120       1       3         Topic1       BOOL       B120       1       3         Topic1       BOOL       B121       1       4         Topic1       BOOL       B122       1       5         Topic1       BOOL       B123       1       6         Topic1       BOOL       B124       1       7         Topic1       BOOL       B125       1       8         Topic1       BOOL       B126       1       9	圉
学育級功能     Topic1     BOOL     B119     1     2       Topic1     BOOL     B120     1     3       Topic1     BOOL     B120     1     3       Topic1     BOOL     B121     1     4       Topic1     BOOL     B122     1     5       Topic2     Topic1     BOOL     B123     1     6       Topic1     BOOL     B124     1     7       Topic1     BOOL     B125     1     8       Topic1     BOOL     B126     1     9	<b></b>
Image: Property interfaction     Image: Prope	信
Copic1         DOOL         DI21         I         4           Topic1         BOOL         BI22         1         5           Topic2         Topic1         BOOL         BI23         1         6           Topic1         BOOL         BI24         1         7           Topic1         BOOL         BI25         1         8           中学車口         Topic1         BOOL         BI25         1         9	自
Ropic1         Doub         Dit2         1         3           R Topic2         Topic1         B00L         B123         1         6           Topic1         B00L         B124         1         7           Topic1         B00L         B125         1         8           Topic1         B00L         B126         1         9	10. 10.
Topic1         BOOL         B125         1         0           ● 學 Modbus TCP         Topic1         BOOL         B124         1         7           ■ 學 #□         Topic1         BOOL         B125         1         8	
Image: Property of the second sec	-
中學串口 Topic1 BOOL BI26 1 9	10%
	性
点 🗣 节占-1    Tonic1    BOOL    BI27    1    10	
Topic1 BOOL BI28 1 11	
Topic1 B00L B129 1 12	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
□ 预置多个寄存器 Topic1 BOOL BI32 1 15	
p→圆 数字量输入/数字量输出	
<b>属</b> 性名称模式格式示例 {	*
<u>就</u> 就 造 数 字	

Topic 名称:选择属性的 Topic。

#### 数据类型:

1、2、5、15 号命令:数据类型是 BOOL 型

User Manual

3、4、6、16号命令:

当寄存器个数为1时,数据类型: UINT16/INT16

当寄存器个数为2时,数据类型:UINT32/INT32/Float/UINT32V/INT32V/FloatV

当寄存器个数为4时,数据类型: UINT64/INT64/Double/UINT64V/INT64V/DoubleV

数据类型后面带"V"的为反数据类型

例: Float 为浮点型数据(12.56 十六进制为 F5 C3 41 48), FloatV 为反浮点型数据(12.56 十六进制为 41 48 F5 C3)

Double 为浮点型数据(3.38 十六进制为 D7 0A 70 A3 0A 3D 40 0B), DoubleV 为反浮点型数据(3.38 十六进制为 40 0B 0A 3D 70 A3 D7 0A)

属性名称: 该属性可以按顺序自动命名或作为自定义名称。

寄存器个数/字节个数:寄存器/数据字节数。

**起始地址:**数据的起始地址。

#### 4.6.2 属性名称排序

属性名称排序功能是软件自动为一个 Topic 下的属性排序, 使该 Topic 下的属性名称不冲突。



MQT Modb	-805 Jus / Modbus	s TCP	/ EtherNet I	P转MQTT			
User	Manual						
		工具	(T) 查看 #	帮助(H)			
			上载配置				
			下载配置				
			冲突检测				
			文档输出				
			通信调试				
			自动映射				
			流量预测		-		
			属性名称排序	ç.			
			属性名称冲突	陸测			

### 4.6.3 属性名称冲突检测

属性名称冲突检测功能是软件自动检测当前所做的配置中,是否存在同一个 Topic 下的属性名称重复, 如果存在,软件会提示重复属性名称所在的位置。



### 4.7 流量预测

流量预测功能用于计算1个月(30天)内的数据流量。选择"工具"菜单栏下的"流量预测"以打开计算



窗口。 56



<i>MQT-805</i> Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT	
User Manual	
工具(T)       查看 帮助(H)         上载配置       下载配置         下载配置       冲突检测         文档输出       通信调试         自动映射       流量预测         雇性名称排序	
雇性名标冲突检测 流量预测 数据变化时间(s): 注:数据变化时间的范围为0-21600秒。编辑框内请填写以秒为占位的正整数。	
予 (1)21300000000000000000000000000000000000	

**数据变化时间:**这是网关发布/订阅消息的周期时间。这取决于发布模式和现场设备数据更新周期。取 值范围为 0~21600 秒。 当数据传输机制为"周期发送机制"时,数据发送周期为发送周期时间。

预测流量:1个月的预期数据流量。

流量推荐: 推荐数据流量,结果仅供参考。

### 4.8 上载下载配置

工具菜单项如下:



<i>MQT-805</i> Modbus / Modbus	TCP / EtherNet IP转MQTT	
User Manual		
	上载配置	
	下载配置	
	冲突检测	
	文档输出	
	通信调试	
	自动映射	
	流量预测	
	属性名称排序	
	属性名称冲突检测	

### 4.8.1 上载配置

选择上载配置,显示界面如下:

序号	型号	IP地址	MAC地址	固件版本	状态
1	EtherNet/IP Adapter	192.168.0.91	64-ea-c5-24-01-7b	3.2	允许远程配置
· · · · ·	登录 定位	「指定IP機	索    刷新		取消





#### 4.8.2 下载配置

选择下载配置,显示界面如下:

序号	型号	IP地址	MAC地址	固件版本	状态
1	EtherNet/IP Adapter	192.168.0.91	64-ea-c5-24-01-7b	3.2	允许远程配置
~	※录 一		2초 입왕		

下载配置	×
请点击按	四下载配置
	治中



下载完成!	
下载    退出	]
MQT-123	×

## 4.9 加载和保存配置

### 4.9.1 保存配置工程

选择"保存",可以将配置好的工程以.json 文档保存。

文件(F)	编辑(E)	工具(T)	查
新發	<b></b> ≇(N)	Ctrl+N	1
打开	<b>∓(</b> 0)	Ctrl+C	)
保存	<b>霁(S)</b>	Ctrl+S	5
另存为(A)			
最	丘文件		
退出	比(X)		

### 4.9.2 加载配置工程

选择"打开",可以将已保存的.json 文件打开。



MQT- Modb	-805 us / Modbus	TCP / E	therNet	IP转M	QTT		
User	Manual						
		文件(F)	编辑(E)	工具(T)	查		
		新	聿(N)	Ctrl+N			
		打法	<del>F</del> (O)	Ctrl+O			
		保護	字(S) 与为(A)	Ctrl+S			
		最	丘文件				

### 4.10 EXCEL 文档输出

配置文档输出有助于用户查看相关配置,使用此功能前请确保电脑上安装有 Microsoft Excel。

退出(X)

工具(T)	查看	帮助(H)	
上慧	胡配置		
下妻	成配置		
冲到	き しんしょう そうしん そうしん そうしん そうしん しんしょう しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん		
文林	輸出		
通信	自调试		
自義	加快射		
流量	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		
属性	<b>主</b> 名称排	序	
属性	<b>主名称</b> 冲	突检测	
串日	記置		

保存成功后将自动打开,如下所示:

MQT-123 导出的 Excel:

- 24	A	В	С	D	Е	F	G	Н
1	通信协议	云平台	时间戳	数据传输模式	数据传输机制	数据发送周期(5~100000s)	APN	APN用户
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
12	< N N	46 86 26 MO	TT Topic 粉字母给入给出	Modbur TCD Modbur TCD The	···			× 1

保存的 xls 有 4G/3G/2G、Topic、数字量输入输出、Modbus TCP、Modbus TCP 主站命令、Modbus TCP 主站命令、Modbus TCP 点站属性、Modbus TCP 从站属性、串口、主站命令、Modbus 主站属性、Modbus 从站属性、EthernetIP、





EthernetIP 属性几个部分,不同协议保存的内容有所不同,具体以实际展示界面为准。

4G/3G/2G:无线参数参数与GPS 参数
MQTTTopic: Topic 参数
数字量输入输出:数字量输入/数字量输出参数
Modbus TCP: Modbus TCP 主从站参数
Modbus TCP 主站命令: Modbus TCP 主站命令参数
Modbus TCP 主站属性: Modbus TCP 主站属性参数
Modbus TCP 从站属性: Modbus TCP 从站属性参数
串口:串口参数
主站命令: Modbus 命令参数
Modbus 主站属性: Modbus 主站属性参数
Modbus 从站属性: Modbus 人站属性参数

EthernetIP: EthernetIP 参数

EthernetIP 属性: EthernetIP 属性参数

### 4.11 自定义 JSON 格式

有且仅有 MQT-805B 支持自定义 JSON 格式,且只在属性名称模式下支持自定义 JSON 格式,要编辑 JSON 格式在"自定义数据发送格式"选择开启即可。在弹出的窗口中编辑 JSON 格式,编辑完成后需进 行 JSON 校验只有通过 JSON 校验后才能确认。



ser Manual	
编辑发送数据格式 {	× .
"timestamp":  TIMESTAMP , "values": {  #each VALUES  "name": " PROPERTIESNAME ", "v":  VAL  /each  }	UE  #unless @last , /unless

编辑完成后需进行 JSON 校验只有通过 JSON 校验后才能确认,单击"json 校验"开始校验

json检验



预览

确定

关闭

校验通过后还可单击"预览"进行预览

MQT-	123	×
{		
"tir	mestamp": 1609819115,	
"va	alues": {	
	"name": "Al_1", "v": 11	10
	"name": "Al_2", "v": 22	
	"name": "Al_3", "v": 33	,
	"name": "Al_4", "v": 44	,
	"name": "Al_5", "v": 55	,
	"name": "Al_6", "v": 66	
	"name": "Al 7", "v": 77	
	"name": "Al 8", "v": 88	
	}	
}		
05331		
	1	- 22
	確定	
	WOAL	



#### User Manual

(1) 变量说明:

|TAGNAME|: 标记的名称

|VALUE |: 标记的值

|TIMESTAMP|: 读取标记的时间,表示为自1970年1月1日午夜以来的毫秒数

(2) 语法说明:

|#each VALUES|

|TAGNAME|, |VALUE|, |TIMESTAMP|,

|/each|

"each"关键字允许为每个属性更新生成文本。介于"|#each VALUES|"和"|/each|"之间的模板在发 布时,会为每个属性复制出同样的模板,每次最多发布8个属性,超过8个属性分包发送

模板实例:

{

|#each VALUES|

```
"|TAGNAME|_value": |VALUE|,
```

```
"|TAGNAME|_timestamp": |TIMESTAMP|,
```

|/each|

}

{

"AI1\_value": 23,

```
"AI1_timestamp": 1456150184825,
```

"AI2\_value": 17,

```
•••
```

```
}
```

(3) 附加语法说明:

|#unless @last|,|/unless|



### MQT-805 Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

这可以理解为: "除非这是列表中的最后一项,否则请插入逗号。"

这有效地消除了列表中最后一项的尾随逗号。虽然这在大多数情况下可以省略,但如果有效负载的使 用者将尾部逗号视为语法错误,则有必要这样做。

(4) 默认 JSON 格式如下

{

}

```
"version": "1.1.6.0",

"time": "19/03/27,17:10:03",

"properties": {

    "AI2": 999999.500000,

    "AI3": 888888.500000,

    "AI4": 777777.500000,

    "AI5": 666666.500000

}
```





- 五、数据传输
- 5.1 连接流程



- ① MQT-805 与阿里云 IoT 等云平台的 Broker 建立通信
- ② 建立通信后, MQT-805 就会发送状态信息

### 5.2 数据交换

本网关实现串口(Modbus)、Modbus TCP、EtherNet IP、DI/DO, GPS 通过 MQTT 与各大云平台(阿





里云 IoT 等)进行数据通讯,它们之间的数据是双向的转换和传递。

数据交换如下图所示: (以阿里云 IoT 为例)



1) 阿里云 IoT 对 MQT-805 写数据请求

2) 当阿里云 IoT 写数据成功之后, MQT-805 就会对阿里云 IoT 发送写命令响应

备注:

发布数据格式有2种,举例如下:

#### 寄存器模式格式示例:

**User Manual** 

```
"version": "1.1.6.0",

"type": "MODBUS_TCP_SLAVE",

"block": 4,

" addr ": 1,

"npoint": 4,

"data": "11,22,33,44",

"time": "19/03/27,16:48:39"
```

}

{

}

{

#### 属性名称模式格式示例:

```
"version": "1.1.6.0",
"time": "19/03/27,17:10:03",
"properties": {
    "AI2": 999999,
    "AI3": 888888,
    "AI4": 777777,
    "AI5": 6666666
}
```







MQT-805 支持与 Modbus 主/从站、Modbus TCP 主/从站设备、Ethernet /IP 主站设备通讯并采集数据 和下发控制数据,输入输出 DI/DO 数字信号量,通过 MQTT 协议将采集的数据及 GPS 定位信息上传到各 大云平台。





### 7.1 机械尺寸

尺寸: 34mm (宽)×116mm (高)×107.4mm (深)



## 7.2 安装方法

35mm DIN 导轨安装








User Manual

# 八、运行维护及注意事项

- ◆ 模块需防止重压,以防面板损坏;
- ◆ 模块需防止撞击,有可能会损坏内部器件;
- ◆ 供电电压控制在说明书的要求范围内,以防模块烧坏;
- ◆ 模块需防止进水,进水后将影响正常工作;
- ◆ 上电前请检查接线,有无错接或者短路。



User Manual

# 九、版权信息

本说明书中提及的数据和案例未经授权不可复制。泗博公司在产品的发展过程中,有可能在不通知用户的情况下对产品进行改版。

SiboTech<sup>®</sup>是上海泗博自动化技术有限公司的注册商标。

该产品有许多应用,使用者必须确认所有的操作步骤和结果符合相应场合的安全性,包括法律方面, 规章,编码和标准。





User Manual

# 十、相关产品

本公司其它相关产品包括:

MGS-801、MGS-803B、MGS-804、IOT-860 等

获得以上几款产品的说明,请访问公司网站 www.sibotech.net,或者拨打技术支持热线:021-3126 5138。



Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

User Manual

十一、修订记录

时间	修订版本	修改内容
2021-12	А	V3.4 发布,优化了软件界面,并进行了说明

上海泗博自动化技术有限公司 SiboTech Automation Co., Ltd. 技术支持热线: 021-3126 5138 E-mail:support@sibotech.net 网址: www.sibotech.net



**User Manual** 

# 附录 A: Modbus 协议

#### Modbus RTU 协议:

说明:与本产品通讯的设备必须带有 Modbus 接口,同时设备 Modbus 协议必须符合下面的规定,本公司提供用户定制服务。

1. 协议概述

物理层: 传输方式: RS485

通讯地址: 0-247

通讯波特率: 可设定

通讯介质:屏蔽双绞线

传输方式: 主从半双工方式。

协议在一根通讯线上使用应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯线上信号 沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机),然后,在相反的 方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。

协议只允许在主计算机和终端设备之间,而不允许独立的设备之间的数据交换,这就不会在使它们初 始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。

一个数据帧格式:

1位起始位,8位数据,1位停止位。

一个数据包格式

地址	功能码	数据	校验码
8-Bits	8-Bits	N x 8-Bits	16-Bits

协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。 当数据帧到达终端设备时,它通过一个简单的"口"进入寻址到的设备,该设备去掉 数据帧的"信封"(数据头),读取数据,如果没有错误,就执行数据所请求的任务,然后,它将自己生 成的数据加入到取得的"信封"中,把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容:终端从 机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发 生任何错误都不会有成功的响应。

#### 地址 (Address) 域

地址域在帧的开始部分,由8位(0~255)组成,这些位标明了用户指定的终端设备 的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终 端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正 与之进行通信。

功能(Function)域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1-1列出了所有的功能码、它们的意义及它们 的初始功能。





Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

**User Manual** 

表 1-1 功能码

代码	意义	行为
03	读数据	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
06	预置单寄存器	放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中
16	预置多寄存器	放置特定的二进制值到一系列多寄存器中

#### 数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这 些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需 要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

#### 错误校验域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时,由于电噪声和其它干扰,一组数 据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变,出错校验能够保证主机或者终端不去 响应那些传输过程中发生了改变的数据,这就提高了系统的安全性和效率,出错校验使用了16位循环冗余的方法。

[注] 发送序列总是相同的 - 地址、功能码、数据和与方向相关的出错校验。

#### 错误检测

循环冗余校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传送设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。

CRC 运算时,首先将一个16位的寄存器预置为全1,然后连续把数据帧中的8位字节

与该寄存器的当前值进行运算,仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC,起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。

在生成 CRC 时,每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或,然后将结果向低位移位,高位则用"0"补充,最低位(LSB)移出并检测,如果是 1,该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算,如果最低位为 0,不作任何处理。

上述处理重复进行,直到执行完了8次移位操作,当最后一位(第8位)移完以后,下一个8位字节 与寄存器材的当前值进行异或运算,同样进行上述的另一个8次移位异或操作,当数据帧中的所有字节都 作了处理,生成的最终值就是CRC值。

生成一个 CRC 的流程为:

预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH (全1),称之为 CRC 寄存器。

把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回 CRC 寄存器。将 CRC 寄存器向右移一位,最高位填以 0,最低位移出并检测。

如果最低位为0:重复第三步(下一次移位)。

如果最低位为 1:将 CRC 寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。

重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

重复第2步到第5步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。

最终 CRC 寄存器得值就是 CRC 的值。

www.sibotech.net

77



Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

User Manual

#### 2. 应用层功能详解

第一章已经简述了协议和数据帧,使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立 他们的特定应用程序。

本章所述协议将尽可能的使用如图 2-1 所示的格式,(数字为 16 进制)。

地址	功能码	变量起始地	变量起始	变量的个	变量的个	校对验码	校对验码
		址高字节	地址低字节	数高字节	数低字节	低字节	高字节
03H	03H	00H	01H	00H	03H	55H	E9H

图 2-1 协议例述

2.1 读数据(功能码 03)

查询

图 2-2 的例子是从 03 号从机读 3 个采集到的基本数据 U1,U2,U3, U1 的地址为 0001H, U2 的地址为 0002H, U3 的地址为 0003H,

地址	功能码	变量起始	变量起始	变量的个	变量的个	校对验码	校对验码
		地址高字节	地址低字节	数高字节	数低字节	低字节	高字节
03H	03H	00H	01H	00H	03H	55H	E9H

响应

图 2-2 读 Uca 和 Ia 的查询数据帧

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和 CRC 错误校验。

图 2-3 的例子是读取 U1,U2,U3 的响应。

地址	功能	变量	校对	校对						
	码	的总	值高	值低	值高	值低	值高	值低	验码	验码
		字节	低字	高字						
		数							节	节
03H	03H	06H	01H	7CH	01H	7DH	01H	7CH	F9H	9BH

图 2-3读U1,U2,U3 的响应数据帧

2.2 预置多寄存器(功能码10)

查询

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容,设备可从任何地址开始设置最多 16 个变量的值。控制器是以动态扫描方式工作的,任何时刻都可以改变寄存器内容。

图 2-4 是修改 3 号从站设备的负载监控 1 和负载监控 2 的动作及延时时间的设定值,其中负载监控 1 的动作设定值寄存器地址为 00 2AH,设定值为 0x07 D0,延时时间的设定值寄存器地址为 00 2BH,设定值为 0x00 0A,负载监控 2 的动作设定值寄存器地址为 00 2CH,设定值为 0x07 0D,延时时间的设定值寄存器地址为 00 2DH,设定值为 0x00 0A。



		MQ Mod	<i>T-805</i> Ibus /	ō Modb	ous TO	CP / E	therN	let IP	转MQ	тт						
		Use	r Ma	nual	_	_		_	_	_						
地址	功能	变量	变量	变量	变量	变量	变量	变量	变量	变量	变量	变量	变量	变量	校对	校对
	码	起始	起始	的个	的个	的总	值高	值低	值高	值低	值高	值低	值高	值低	验码	验码
		地址	地址	数高	数低	字节	字节	字节	字节	字节	字节	字节	字节	字节	低字	高字
		高字	低字	字节	字节	数									节	节
		节	节													
03H	10H	00H	2AH	00H	04H	08H	07H	D0H	00H	0AH	07H	0D0H	00H	0AH	25H	7CH
			团二。	1 4/2 74	<b>卢</b> 井   広	- 1 エロ	山井山	+ 志っ み		77.7.1.1-	- 미 - 나 라 - 다 - 나	いれみは	;			

图示 2-4修改负载监控1和负载监控2的动作值及延时时间的设定值

响应

地址	功能码	变量起始 地址高字节	变量起始 地址低字节	变量的个 数高字节	变量的个 数低字节	校对验码 低字节	校对验码 高字节
03	10H	00H	2AH	00H	04H	EBH	8DH

图示 2-5 修改负载监控1和负载监控2的动作值及延时时间的设定值的响应

2.3 预置单寄存器(功能码 06)

查询

功能码 06 允许用户改变单个寄存器的内容, DAE 系统内部的任何单寄存器都可以使用此命令来改变 其值。既然仪器是以动态扫描方式工作的,任何时刻都可以改变单寄存器内容。

	1 100 1 2 1 2	3 / C 113 - 3 = 0 =					
地址	功能码	变量起始	变量起始	变量值	变量值低	校对验码	校对验码
		地址高字节	地址低字节	高字节	字节	低字节	高字节
03H	06H	00H	2EH	07H	0D0H	EBH	8DH

下面的例子是请求 03 号从机修改过载动作设定值 Ir1, Ir1 地址是 002EH.

图示 2-6 修改过载动作设定值 Ir1

响应

对于预置单寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后将接收到的数据传送回去。

地址	功能码	变量起始	变量起始	变量值高	变量值低	校对验码	校对验码
		地址高字节	地址低字节	字节	字节	低字节	高字节
03H	06H	00H	2EH	07H	0D0H	EBH	8DH

图示 2-7 修改过载动作设定值 Irl



**User Manual** 

# 附录 B: EtherNet/IP 通讯如何读写 I/O 数据

有如下2种方式读写 I/O 数据。

### 一、I/O 方式读写数据

下面以 RSLogix 5000 为例说明如何使用 I/O 方式读写 I/O 数据。

在 EtherNet IP 主站模块上右键,点击"New Module...",如下图所示:



在弹出的选择模块窗口中,点开"Communications"前面的"+",选择"ETHERNET-MODULE", 点击"OK"如下图所示:



Λ /	0	T	0	n	5
IVI	Q	1 -	0	U	0

User Manual

logare	Description	Vendor
	. 10/100 Mbps Ethernet Port on CompactLogix5335E 1788 Ethernet to DeviceNet Linking Device 1788 10/100 Mbps Ethernet Bridge, Twisted-Pai 1788 10/100 Mbps Ethernet Bridge w/Enhanced W 1794 10/100 Mbps Ethernet Adapter, Twisted-Pa 1794 10/100 Mbps Ethernet Adapter, Twisted-Pa 10/100 Mbps Ethernet Port on DriveLogix5730 Generic EtherNet/IF CIP Bridge Generic Ethernet Module SoftLogix5800 EtherNet/IP Ethernet Adapter, Twisted-Pair Media	Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Parker Hannifin Corp.
		Eind Add Favorite

在弹出的窗口设置 MQT-805C 的相关信息,如下图所示:

l ype: Vendor:	ETHERNET-MODULE Generic Ethe Allen-Bradley	ernet Module			
Parent:	ENetMaster				
Na <u>m</u> e:	MQT805C	Connection Para	ameters Assembly Instance:	Size	
Jescri <u>p</u> tion:		] Input:	112	132	→ (8-bit)
	<u> </u>	] O <u>u</u> tput:	111	128	
Comm <u>F</u> orma - Address / I	t: Data - SINT	<u>C</u> onfiguration:	113	0	* (8-bit)
● IP <u>A</u> dd	ress: 192 . 168 . 0 . 98	<u>S</u> tatus Input:			
C Host N	ame:	Status Output:			

在上图中需要设置的模块信息包括:

Name: 给添加的 EtherNet IP 从站模块(MQT-805C 模块)命名。



#### **User Manual**

Comm Fomat: 设置数据类型。用户可选将数据类型设置为 DINT、INT、SINT、REAL 等。该设置确 认之后不能更改。如果需要更改数据类型可新建模块。

IP Address:设置要连接的 EtherNet IP 从站模块的 IP 地址即 MQT-805C 的 IP 地址。

Connection Parameters: 设置通讯中使用的连接参数, MQT-805C 支持的连接参数请参见上一章。

注意:在上图中设置的"Size"大小(即设置的字节数)应与上一章中说明的 Instance 对应的输入、输出字节数保持一致。

点击"OK",在弹出的界面中设置主站轮询时间间隔,默认10ms,如下图所示:

∎odule Properties:	aster (ETHERNET-BODVLE 1.1)
General Connection Mod	lule Info
Requested Packet Interval	(RPI): 10.0 - ms (1.0 - 3200.0 ms)
Inhibit Module	
🔲 <u>M</u> ajor Fault On Controlle	er If Connection Fails While in Run Mode
Module Fault	
Status: Offline	UK Cancel Apply Help

设置完主站轮询时间间隔后,点击"OK"保存。双击"Controller Tags",在弹出的窗口中,点开 "MQT805C:O",如下图所示:



## Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

User Manual

BSLogix 5000 - Test1 in EMB302BIIO_BAR002_BAR000_ Elle Edit View Search Logic Communications Tools	BAKOO1_BAKOO0_BAKOO0_BAKO Mindow Help	DO_BAKOO1_BAKOOO. ACD [1756	-155]* - [	Controller Tags - Testi (contro	11er)]	
	- 48 B B	rypr alai				
	AB ETHIP.11192.168.0.147\Bac					
	n [Ab_c1HIP-11132.166.0.1471640					
No Edits		)· -(L)·			Þ	
Redundancy Ag	avorites 🖌 Add-On 🖌 Alarms 🖌	Bit 🖌 Timer/Counter 🖌 Input/Ou	put 🔏 Compa	re 🖌 Compute/Math 👗 Move/Logical 👗	File/Misc. & File/Shitt & Sequence	
	Canada Ba Taust			OC ALARM DIGITAL AVIC CONCLINED		L
Controller Test	scoge. []igi restr	STRING, ADAM	, HEARM_ANA		, MAIS_GENERIC, MAIS_GENERIC_D	hive, Avia_aenvo, Avia_aenvo_bhive, Avia_vinToAe, Booe, DAM, CAM_FNO
Controller Fault Handler	Name △ V	alue Force Mi	ssk* Style	Data Type	Description	<b>^</b>
Power-Up Handler	E-MUT805C:0	() (.		AB'E THERNET_MUDULE_INT_64		
E BainTask	MUT805E:0.Data	{} {.	•• } Decimal	IN 1[32]		
🖻 🥞 HainFrogram	MUTSUSC:U.Dat	U	Decimal	INI		
Unscheduled Programs / Phases	MQ1805C:0.Dat.	0	Decimal	INI		
Ingrouped Axes	TMQ1805C:0.Dat	0	Decimal	INI		
C Add-On Instructions	Handrasse o p	0	Decimal	INI		
🖻 💼 Data Types	Have a second a secon	0	Decimal	INI		
String	Mulauserse e p	0	Decimal	INT		
Add-On-Defined	MUT805C:0.Dat.	0	Decimal	INI		
🕀 🙀 Predefined	E MUTBUSC:U.Dat	0	Decimal	INI		
H-um Module-Defined	E MUTBUSC.U.Dat	0	Decimal	INI		
E S I/O Configuration	E MUTSUSCIO.Dat	0	Decimal	INI		
🖻 🛲 1756 Backplane, 1756-A7	E MQT805C:0.Dat	0	Decimal	INI		
[2] [0] 1758-ENRT/A ENATTPMACTOR	Have Telescio. Dat.	0	Decimal	INI		
Ethernet	Hand and a second secon	0	Decimal	INT		
ETHERNET-MODULE MQT805C	E MUTBUSC.U.Dat	0	Decimal	INI		
1756-ENBT/A ENetIPMaster	The Multisuscio.Dat	0	Decimal	INI		
	E-MQT805C:0.Dat.	0	Decimal	INI		
	E MQT805C:0.Dat	0	Decimal	INI DIT		
	HANDTODECO.Dat	0	Decimal	INT		
	ENOTODOCIO.Dat	0	Decimal	INT		
	THOTOSCO Dat.	0	Decimal	INT		
	THOTOSCO.Dat.	0	Decinal	INT		
	T-MOTROSC-0.Dw	0	Decimal	INT		
	E-MOTRISCO DW	0	Decimal	INT		
	E MOTRISCO Dat	0	Decimal	INT		
	T-M01805C-0 Dat	0	Decimal	INT		
	HINGTROSCO Dat	0	Decimal	INT		
	H-MOTORCO D-4		Desimal	INIT		
	<b>  </b> ▶  <b> </b> ∎onitor Tags ( E	dit Tags /		4		
🌁 🖽 🥵 🚱 🔛 Start Page 🔐 RSLogi:	x 5000 - Test				<b>S</b>	19:40

在上图中, MQT805C:O.Data[0]~MQT805C:O.Data[127]即为添加的 MQT805C 模块在主站中对应的输 出数据地址。

点开"MQT805C:I",如下图所示:

A BSLogix 5000 - Test1 in EMB3020110_BAK002_BAK000_	_BAKOO1_BAKOO0_BAKOO0_BAKOO0_BAKOO1_ Window Help	BAKOOO. ACD [1756-	155]* - [C	ontroller Tags - Testi (contro	11er)]		_ 8 ×
		<u>siza</u>					
No Forces	th: AB_E1HIP-1\192.168.0.147\Backplane\0*	<b></b>					
No Edits							
Redundancy R-0	Favorites 🖌 Add-On 🗼 Alarms 👗 Bit 👗 Timer	/Counter 🖌 Input/Outp	ut 🔏 Compare	🕻 Compute/Math 🔏 Move/Logical 🔏	File/Misc. 🔏 File/Shitt 🔏 Seq.	uenci	
Controller Testi	Scope: 🕅 Test1 👻 Show	STRING, ALARM,	ALARM ANALC	IG, ALARM DIGITAL, AXIS CONSUMED	, AXIS GENERIC, AXIS GENER	IC DRIVE, AXIS SERVO, AXIS SERVO DRIVE, AXIS VIR'	TUAL, BOOL, CAM, CAM PROI
Controller Tags	Name 4 Value	<ul> <li>Force Mas</li> </ul>	k* Style	Data Type	Description		
Controller Fault Handler	E MQT805C:C	{} {	.}	AB:ETHERNET MODULE:C:0			
E- Tasks	B MQT805C:C.Data	{} {	.) Hex	SINT[400]			
🖻 🤕 MainTask	E-MQT805C:I	{} {	.)	AB:ETHERNET_MODULE_INT_66			
H 🎝 HainFrogram	B-MQT805C:1.Data	() (	.) Decimal	INT[33]			
E- 🔄 Motion Groups	HQT805C:I.Data[0]	0	Decimal	INT			
Ungrouped Axes	H MQT805C:I.Data[1]	0	Decimal	INT			
Add-On Instructions	HQT805C:1.Data[2]	0	Decimal	INT			
- Wiser-Defined	MQT805C:I.Data(3)	0	Decimal	INT			
🖲 🛶 Strings	MQT805C:I.Data[4]	0	Decimal	INT			
	MQT805C:1.Data(5)	0	Decimal	INT			
Ŧ 🎰 Module-Defined	MQT805C:I.Data(6)	0	Decimal	INT			
- 🛅 Trends	H MQT805C:1.Data(7)	0	Decimal	INT			
- I/O Configuration	HQT805C:I.Data[8]	0	Decimal	INT			
[] [0] 1756-L55 Test1	H MQT805C:I.Data[9]	0	Decimal	INT			
E [2] 1756-ENBT/A ENetIPMaster	H MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
- The structure second	HQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
1756-ENBT/A ENetIPMaster	H MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	H MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	HI MQT805C:I.Data(	0	Decimal	INT			
	H MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	HI MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	H MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	HI MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	HI MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	HI MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	HI MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
	MQT805C:I.Data(	0	Decimal	INT			
	MQT805C:I.Data[	0	Decimal	INT			
T	HINDTONEDIDAS	, .	Dooimal	INIT			
	In the second se				1		
29开始 🥖 🚱 💽 Start Page 🛛 👹 KSLogi:	x 5000 - Test					1 0 °	<b>a</b> 19:39



## *MQT-805* Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

在上图中, MQT805C:I.Data[0] 对应的4个字节是EtherNet IP从站的实时帧头。 MQT805C:I.Data[1]~MQT805C:I.Data[127]即为添加的MQT805C模块在主站中对应的输入数据地址。

## 二、MSG 方式读写数据

下面以 RSLogix 5000 为例说明如何使用 MSG 读写 I/O 数据。

## 读 I/O 数据

新建一个新工程,并处于"Offline"模式。在"Controller Tags"下新增"ReadTag"以及"ReadData"两个新 Tags,并且将"ReadTag"的类型定义为"MESSAGE","ReadData"的类型定义为"DINT[500]":



右键点击"ReadTag",选择"Configure"ReadTag"":





### User Manual

Controller Tags	- <b>Ly</b> EthernetIP(controller)		
Scope: 🕤 MyEthernetIP	Show Show All		
Name	△ Value   ← Force Mask ← Style	Data Type	Description
E Local:1:1	{}	AB:1756_DN	
E Local:1:0	{}	AB:1756_DN	
	{}	AB:1756_DN	
▶ + ReadTag	Rdit "ReadTag"	LUSON OF	
+ ReadData	Edit "ReadTag" Properties	Alt+Enter ]	
	Configure "ReadTag"		
	Edit "MESSAGE" Data Type		
	Go to Cross Reference for "ReadTag" Message Path Editor	Ctrl+E	
	<u>G</u> o To	Ctrl+G	
	Toggle Bit	Ctrl+T	
	Force On Force Off Remove Force		
*	Cut	Ctrl+X	
Ē	Сору	Ctrl+C	
R	Paste	Ctrl+V	
	Paste Pass-Through		
	Delete	Del	
	Options		
▲ Ionitor Tags	A Lait lags /		

在弹出的新窗口中,需要做如下设置:

Message Type: CIP Generic

Service Type: 选择 "Get Attribute Single",此时,对应的 Service Code 变为 "e (Hex)"

Class: 4 (Hex)

Instance: 102 (64Bytes) 、112 (128Bytes) 、122 (256Bytes) 可设

Attribute: 3 (Hex)

Destination: 选择"ReadData"标签,此时,读取到的数据都会保存在这个标签中。





USER Manual Lessage Configuration - ReadTag	
Configuration*       Communication       Tag         Message Lype:       CIP Generic         Service       Get Attribute Single       •         Type:       Service       •         Service       e       (Hex)       Class:       4       (Hex)         Instance:       102       Attribute:       3       (Hex)	Source Element: Source Length: Destination ReadData New Tag
<ul> <li>Enable Enable Waiting Start</li> <li>Error Code: Extended Error</li> <li>Error</li> <li>Error</li> </ul>	◯ Done Done O └─ Timed Ou 👟

选择"Communication"标签,在Path 后面的空格中输入连接的EtherNet IP 从站对应的路径,其中路径的格式为:EtherNet IP 主站名称,EtherNet IP 主站所在的槽位号,连接的EtherNet IP 从站的IP 地址,设置好路径之后,点击"应用"、"确认"。如下图所示。

在本例中, EtherNet IP 主站名称为 "Master", EtherNet IP 主站所在的槽位号为 "2", 连接的 EtherNet IP 从站 (MQT-805C) 的 IP 地址为 "192.168.0.10"。



ssage Configurat	ion - ReadTagR			
onfiguration Comm	unication*   Tag			
Path: ENetMaster, 2,	192.168.0.10		<u>B</u> rowse	e
ENetMaster, 2,	192.168.0.10			
Communication Meth	od		0 -	-
		Destination Link		
C CIP with Source ID	Source Link: 0	Destination Not	ie: 0 <u>-</u>	🗄 (Octal)
Connected	🔽 Cach	e Connections 🛛 👟		
)Enable 🔾 Enabl	e Waiting 🔵 Start	🔾 Done 🛛 🛛	lone O	

在 "MainProgram" 下的 "MainRoutine" 中增加一个 "MSG" 指令并选择 "ReadTag" 作为 "Message





# MQT-805 Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

这是一个能够发送一条读请求的简单指令,在一般的程序中还需要增加一些逻辑命令来触发这条指令,关于该指令的详细信息请参考 RSLogix5000。

将程序下载到 PLC 并使 PLC 进入"Online"状态。

点击"Control Tags"并选择"Monitor Tags",展开"ReadData",如下图所示。地址 ReadData[0]开 始存储的数据是 PLC 通过嵌入式模块 MQT-805C 读取到的连接设备数据。



### 写 I/O 数据

进入"Offline"模式,在"Controller Tags"下新增"WriteTag"以及"WriteData"两个新 Tags,并且将"WriteTag"的类型定义为"MESSAGE","WriteData"的类型定义为"DINT[500]":



	MQT-80 Modbus	05 / Modbus T	CP / E	therN	et IP转N	MQTT		
	User M	anual						
Hew Tag				×	New Tag			×
Name:	WriteData		0	К	<u>N</u> ame:	WriteTag	2	ок
Description:					Description			
Description.		<u>_</u>	La	ncei	Description:		<u> </u>	Cancel
			Н	elp				Help
		*					<b>T</b>	
Usage:	<normal></normal>	*			Usage:	Knormab		
	Rase				-	Basa		
Typ <u>e</u> :	Ingre				lyp <u>e</u> :	Dase		
Allas <u>F</u> or:		<u></u>			Alias <u>F</u> or:		Ŧ	
Data <u>T</u> ype:	DINT[500]				Data <u>T</u> ype:	MESSAGE		
Scope:		•			Scope:		-	
Stule	1-				_ · ·	19-		
Gran C								
i <u>u</u> pen ud	infiguration				I <u>U</u> pen ME	SSAGE Configuratio	n	
S RSLogix 5000 - Contro Eile Edit Yiew Search L	ller in Controller1.A ogic Communications Too	CD [1756-L55]* ols <u>W</u> indow Help						_6×
Offline		🗾 🔊 🕉 🐼	Te 📝 💇 🔍	্র শ্ব				
No Forces C BAT			P FLL AVE SRT 3	STD SIZE CPS			F	
Redundancy b.đ		✓ Favorites & Alarms & Bit &	Timer/Counter 🔏 In	put/Output 🔏 Comp	are 🕻 ComputeMath 🕻	Move/Logical \lambda File/Misc. 🛴	File/Shift & Sequencer & Equip	
Controller Control Controller Tags	ler t Handler	Scope: Controller	Show Show	All				
- Power-Up Handle B - Tasks	r.	Name /	Value +	Force • Style	Data Type AB:1756 DNB 500B	Description ytes:1:0	<b>_</b>	
🖻 🤯 MainTask 🖻 🥰 MainProgram	~	E Local 1:0	{}	{}	AB:1756_DNB_4968	ytes:0:0		
- 🧭 Program 1 - 🚺 MainRout:	fags ine	± Local:1:S ± ReadData	{}	{} Hex	AB:1756_DNB_Statu DINTI5001	s_128Bytes:S:0		
Unscheduled Pro	grans / Phases	⊞ ReadTag	()	()	MESSAGE			
Ungrouped Axes	.	- WriteData	{}	{} Hex	DINT[500]			
E S Data Types	-	WriteData[1]	16#0000_0000	Hex	DINT			
E Strings		H WriteData[2]	16#0000_0000	Hex	DINT			
Add-On-Defined		WriteData[3]	16#0000_0000	Hex	DINT			
😟 🖼 Module-Defined		WriteData[5]	16#0000_0000	Hex	DINT			
E 🔂 I/O Configuration	1772 17	+ WriteData[6]	16#0000_0000	Hex	DINT			
- 1156 Backplane,	5 Controller	WriteData[7]	16#0000_0000	Hex	DINT			
1] 1756-DNE	3 DeviceNet_Master 3T/A Master	WriteData[9]	16#0000_0000	Hex	DINT			
		The WriteData[10]	16#0000_0000	Hex	DINT			
		WriteData[11]	16#0000_0000	Hex	DINT			
		WriteData[12]     WriteData[13]	16#0000 0000	Hex	DINT			
		TwriteData[14]	16#0000_0000	Hex	DINT			
		15 WriteData[15]	16#0000_0000	Hex	DINT			
		+ WriteData[16]	16#0000_0000	Hex	DINT			
		The WriteData[18]	16#0000_0000	Hex	DINT			
		TwriteData[19]	16#0000_0000	Hex	DINT			
		WriteData[20]	16#0000_0000	Hex	DINT			
		writeData[21]	10#0000_0000	Hex				
		addition nazs / tota	( 10 <u>2</u> 0 /					

进入"Monitor Tags"页面,在"WriteData"标签中地址WriteData[0]开始输入一些数据,这些数据将会被PLC输出到MQT-805C,然后再输出给连接的设备。

右键点击"WriteTag",选择"Configure"WriteTag":



	Jser Manual					
ReadData	1	{}	{}	Hex	DINT[500]	
ReadTag	8	{}	{}		MESSAGE	
<sup> -</sup> WriteData	1	{}	{}	Hex	DINT[500]	
-Writi	New Tag		Ctr	1+W	MESSAGE	
	Edit "WriteTag" Edit "WriteTag" Pr	operties	Alt	+Enter		
	Configure "WriteTa	<u>ε″</u>	Ctr	1+I		
	Edit "MESSAGE" Dat	a Type nce for "WriteT	ar" Ctr	1+8		
			-6			
	Message Fath Edito: <u>G</u> o To	r:	Ctr	1+G		
	Toggle Bit		Ctr	1+T		
	Force On					
	12					
	Force Off					
	Force Off Remove Force					
ž	Force Off Remove Force Cut		Ctr	1+X		
*	Force Off Remove Force Cut Copy		Ctr Ctr	1+X 1+C		

在弹出的新窗口中,需要做如下设置:

Message Type: CIP Generic

Service Type: 选择 "Set Attribute Single",此时,对应的 Service Code 变为 "10 (Hex)"

Class: 4 (Hex)

Instance: 101 (64Bytes) 、111 (128Bytes) 、121 (256Bytes) 可设

Attribute: 3 (Hex)

Source Element: 选择"WriteData"标签,表示"WriteData"标签中的数据作为 PLC 输出的数据。

Source Length: 以字节为单位,该值应该小于或者等于当前选择的 Instance 代表的字节数。





User Manual	
essage Configuration - TriteTag Configuration* Communication   Tag	
Service Type:     Set Attribute Single       Service Code:     10       (Hex)     Class:       Instance:     101       Attribute:     3	Source Element: WriteData Source Length: 128 (Bytes) Destination
O Enable O Enable Waiting O Start O Error Code: Extended Error	◯ Done Done O □ Timed Ou ←

选择"Communication"标签,在Path 后面的空格中输入连接的EtherNet IP 从站对应的路径,其中路径的格式为:EtherNet IP 主站名称,EtherNet IP 主站所在的槽位号,连接的EtherNet IP 从站的IP 地址,设置好路径之后,点击"应用"、"确认"。如下图所示:



sage Configuration - Re	adTagR
onfiguration Communication	* ] Tag ]
Path: ENetMaster, 2, 192.168.0. ENetMaster, 2, 192.168.0.1 Communication Method	0 Browse
C CIP With Source ID Source Li	nk: O 🚍 Destination Node: O 🚍 (Octal)
l● Connected	
Enable 🔾 Enable Waiting	🜒 Start 🔾 Done Done O

在本例中, EtherNet IP 主站名称为"Master", EtherNet IP 主站所在的槽位号为"2", 连接的 EtherNet IP 从站(MQT-805C)的 IP 地址为"192.168.0.10"。MQT-805C 的 IP 地址是通过软件 EIQ-123 下载到模 块中的地址。

在"MainProgram"下的"MainRoutine"中增加一个"MSG"指令并选择"WriteTag"作为"Message Control"。如下图所示:





将 PLC 程序下载到 PLC 并使 PLC 进入"Online"状态,在"WriteData"中的数据将会被 PLC 通过 MQT-805C (EtherNet IP 从站)输出到连接的设备。



User Manual

# 附录 C: 数据通讯格式示例

## 发布:

注:"//"后为注释部分

### 属性名称模式:

### GPS:

```
{
    "version": "1.1.1.0",
    "GPS": {
        "Latitude": 31.057020, //纬度
        "Longitude": 121.189590 //经度
}
}
```

### DI 数据:

```
{
    "version": "1.1.1.0",
    "DI": {
        "DI1": false,
        "DI2": true
}
}
```

### Modbus 主站/ Modbus 从站/Modbus TCP 主站: 读线圈状态/读输入状态/线圈状态:

```
{
    "version": "1.1.1.0", //版本,以便不同版本的格式数据管理
"time": "19/03/07,17:04:07", //时间戳
"properties": {
    "BI3": false, //属性名称模式发送主站或从站数据时,若一次性要传输超过 8 个属性的
数据时,那么 MQT-805 网关会将数据每 8 个数据为一包,分多包发送,直至将所有数据发送完毕。
"BI4": true,
"BI5": false,
"BI6": false
```

```
www.sibotech.net
```





读保持寄存器/读输入寄存器/保持寄存器:

```
{
    "version": "1.1.1.0",
    "time": "19/03/07,17:10:03",
    "properties": {
        "AI2": 999999.500000, //数据与配置软件中设置的一致
        "AI3": 888888.500000,
        "AI4": 777777.500000,
        "AI4": 666666.500000
    }
}
```

### 寄存器模式:

```
GPS:
```

```
{
    "version": "1.1.1.0",
    "type": "GPS",
    "Latitude": 31.057243,
    "Longitude": 121.188759
}
```

### DI 数据:

```
www.sibotech.net
```



Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

**User Manual** 

}

Modbus 主站/Modbus TCP 主站:

```
读线圈状态/读输入状态:
```

实例(读线圈状态):

```
{
```

```
"version": "1.1.1.0",
"type": "MODBUS_MASTER",
"slave id":1, //slave id 是从站的地址
"fc":1, //fc 是 Modbus 的功能码
" addr ": 0, // addr 是 Modbus 寄存器起始地址,从 0 开始
"npoint": 2, //npoint 是 data 中数据的个数
"data": "42,81", //data 中的数据与 Modbus 协议一致
"time": "19/02/27,16:05:14" //时间戳,如不配置则没有
```

```
}
```

### 读输入寄存器/读保持寄存器:

```
实例(读保持寄存器):
{
"version": "1.1.1.0",
"type": "MODBUS_MASTER",
"slave id": 1,
"fc": 3,
" addr ": 0,
"npoint":32,
"data":"11,11,00,00,33,33,00,00,55,55,00,00,77,77,00,00,99,99,00,00,11,11,00,00,13,13,00,00,15,15,00,00"
}
```

## Modbus 从站:

```
线圈状态:
只改变一个线圈的值:
{
   "version":
              "1.1.1.0",
   "type": "MODBUS TCP SLAVE",
   "block": 0,
                             //block 代表区
   " addr ": 2,
                             //addr 是 Modbus 寄存器起始地址,从0开始
                             //npoint 为1时,说明只改变了一个寄存器,那么 data 中为00或 FF,
   "npoint": 1,
分别对应0或1
   "data": "FF",
   "time": "19/02/27,16:13:40"
}
```

```
www.sibotech.net
```



Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

User Manual

```
改变连续多个线圈的值:
实例 1:
{
"version": "1.1.1.0",
"type": "MODBUS TCP SLAVE",
"block": 1,
" addr ": 3.
                          //addr 是 Modbus 寄存器起始地址,从0开始
                          //npoint 不为 1, 说明连续改变多个线圈的值, 此例子需要去读取 data
"npoint": 2,
中的第1个字节的第4位和第5位
"data": "18",
"time": "19/02/27,16:23:35"
}
实例 2:
{
"version": "1.1.1.0",
"type": "MODBUS TCP SLAVE",
"block": 0,
" addr ": 6,
                        //addr 是 Modbus 寄存器起始地址,从0开始
                         //npoint 不为 1, 说明连续改变多个线圈的值, 此例子需要去读取 data
"npoint": 4,
中第1个字节的第1位和第2位以及第2个字节的第7位和第8位
"data": "c0,03", "time": "19/02/27,16:35:01"
}
```

保持寄存器:

实例: { "version": "1.1.1.0", "type": "MODBUS\_TCP\_SLAVE", "block": 4, " addr ": 1, "npoint": 4, "data": "11,22,33,44", "time": "19/02/27,16:48:39" }

# 订阅:



MQT-805 Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual

注:"//"后为注释部分

## 属性名称模式: (一次最多只能改变8个属性)

### DO 数据:

{
"DO": {
"DO1": false,
"DO2": true
}
}

### Modbus 主站/ Modbus 从站/Modbus TCP 从站:

```
写线圈/输入状态:
{
"properties": {
"BO3": false,
"BO4": true,
"BO5": false
}
}
```

### 预置寄存器/输入寄存器:

{
 "properties": {
 "AO3": 123.5,
 "AO4": 321.5,
 "AO5": 555.6
 }
}

### 寄存器模式:

### DO 数据:

```
{

"type": "DO1",

"npoint": 1,

"data": "00"

}
```

### Modbus 主站/Modbus TCP 主站: 写线圈:



**MQT-805** Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT User Manual 写单个线圈: { "type": "MODBUS MASTER", "slave id": 1, "fc": 5, //fc 是 Modbus 的功能码 " addr ": 0, "npoint": 1, //npoint 为1时,说明只改变了一个寄存器,那么 data 中为00或 FF, 分别对应0或1 "data": "FF" } 写多个线圈: { "type": "MODBUS MASTER", "slave id": 1, "fc":15, //fc 是 Modbus 的功能码 "addr ": 0, "npoint": 2, //npoint 为2时,与发布时的位对应关系一致 "data": "ff,aa" }

#### 预置寄存器:

预置单个寄存器: { "type": "MODBUS MASTER", "slave id": 1, "fc":6, "addr ": 0, "npoint": 2, "data": "aa,bb" } 预置多个寄存器: { "type": "MODBUS MASTER", "slave id": 1. "fc": 16, "addr": 0, "npoint": 32, }

#### Modbus 从站:



**MQT-805** Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT **User Manual** 输入状态: 改变单个输入状态位: { "type": "MODBUS\_SLAVE", //block 代表区 "block": 1, "addr ": 0, "npoint": 1, "data": "FF" } 改变多个输入状态位: { "type": "MODBUS\_SLAVE", "block": 1, "addr": 0, "npoint": 8, //npoint 不为 0, 说明改变多个, 这个例子是改变了 8 位 "data": "aa" }

### 输入寄存器:

{
 type": "MODBUS\_SLAVE ",
 "block": 3,
 "addr": 1,
 "npoint": 12,
 "data": "02,22,03,33,04,44,05,55,06,66,07,77"
}

Modbus / Modbus TCP / EtherNet IP转MQTT

**User Manual** 

# 附录 D: 切换产品工作模式操作步骤

MQT-805 三种工作模式的固件在 MQT-123 软件安装目录中; 例如 MQT-123 安装路径为: D:\Program Files\Sibotech\MQT-123 V3.4.0; 则 Bin 文件的目录为: D:\Program Files\Sibotech\MQT-123 V3.4.0\bin。

名称	修改日期	类型	大小
EtherNetIP Adapter_F3.2.5.0_Release_lock.bin	2021/3/31 13:26	BIN 文件	176 KI
Modbus TCP C-Modbus M_F1.3.2.0_Release_lock.bin	2021/3/31 13:26	BIN 文件	186 KI
Modbus TCP S-Modbus MS_F2.4.5.0_Release_lock.bin	2021/3/31 13:26	BIN 文件	198 KI
<u>.</u>			

工作模式切换步骤:

1.按住前面板按钮后再给网关上电,设备 DI、DO 指示灯红色、绿色交替闪烁,网关进入本地固件更新模式

2.打开浏览器(支持 IE、谷歌和 360 等浏览器),输入 192.168.0.10 网址,输入用户名: user,密码: sibotech 后点击"登录":





<i>SiboTech</i> 产品固件更新平台	
用户名: user ····································	
	-
上海四博自动化技术有限公司	
地址:上海市松江区草砖公路518号临港松江科技城3号梯5层/6层	
E-mail: sales€sibotech.net ∰: www.sibotech.net	
公司总机: 021-5102 8348   沪ICP备15057390号	

3.点击"浏览",进入到存放固件的目录中,选择需要更新的固件后,点击"下载"即可:



4.网页显示固件更新成功后,点击"重启设备":



5.显示设备重启完成后,表示已成功切换网关模式,可通过 MQT-123 软件配置新模式的功能: (注意:如果从切换到非当前模式,切换成功后产品会恢复默认配置。例如:从A模式切换到B模式,网 关会清除A模式的配置并恢复成B模式的默认配置)

000						- 74	-	
C () (2 http://192.168.0.10/resetmcu	ı.cgi			<del>.</del> •	・ C 捜索			<u>₽+</u> 品☆☺
				-				
r								
		Si	hoTech					
		51	ourcen					
		产品	固件重新平	台				
		л нн г		-				
		<u>эл А</u>	舌白ウ子!					
		以由	里口元风					
		上海	迅播自动化技术有限公司					
		地址・上海市松江区幕	建心验和异体进校工利力	★3₽#52/62				
				100				
		E-mail: sales@sil	botecn.net [0]j][: www.s:	botecn. net				
		公司总机: 021	-5102 8348   沪ICP备15	057390号				
Į					_	_		

