MQT-805 连接博凯物联平台 操作文档

V1.0



上海泗博自动化技术有限公司

SiboTech Automation Co., Ltd.

技术支持热线: 021-3126 5138 E-mail: support@sibotech.net

1

www.sibotech.net

SiboTech[®]

目 录

1、	登入博凯物联平台	3
2、	添加设备	4
3、	根据博凯物联生成的三元信息配置 MQT-805	8
4、	查看设备上传到博凯物联的数据	13
5、	查看设备上传到博凯物联的历史数据	15
6、	查看设备的状态日志	. 16
7、	查看设备的当前状态	17
8、	设置设备报警	18
9、	查看设备报警日志	21



1、登入博凯物联平台

平台链接: http://api.bokaiyun.cn:18081/login

(1) 输入用户名、密码、验证码,点击登录:

	S. Statester			
	博凯物联	管理系统		
- and the second		帐号密码	登录	
		▲ 请输入用户名		
	博凯云よ	☐ 请输入密码		
-11	助力工业智能产品	请输入验证码	8-8-7	
111	更懂工业设备的远程智能监控管理系统	□ 记住密码	体验帐号	
115	多年深耕的工业通信产品+PTC公司Kepware中国区代 理经验	₩ ₹		

(2) 进入博凯物联界面:





2、添加设备 (1)进入设备管理,点击添加设备:



(2) 点击添加

博凯物联								🛞 tan	igmin
tangmin2	● 首页 设备列	表 0 设备详细信息 0 添加	1设备 0				÷	页签操作。	の周期
 ★ 主页 ◆ 系统管理 	设备备注显示名称: 设备序号:		设备名称: 设备型号:		设备模板: 云服务关型:	所有	•		
■属性模板 〈	设备通信协议:	所有	备注:		Q 推禁 01	•			
■设备管理 ~ 添加设备	+添加 7 病政	★ 副企 ▲ 母出 迎客各注用示文称 / 迎客文称	心保细版	08cc - 0885	设备ProductKay	Q i@Sedevice secret	C 🔳	田 • 土 • 印条通信协议	
会议省监控の報告	博凯物联 V2.1X第三方 资试2	bkwl_nbr NBR_874	12V3.0 bokaiwulian1	20200219				Modbus RTI	U
	博凯物联 V2.1.X第三方 资试2	MQT_805连接博凯物 MQT-805 联	-TM bokaiwulian1	109200167				Modbus RTI	U
	博凯物联 U2.1.X第三方 资试2	bkwl_test mqt_805	est bokaiwulian	20200214		-	ine.	Modbus RT	U
	第1到3条,共3条	记录。							
							© 2020	SiboTech Cop	yright



博凯物联						🛞 tangmin
tangmin2	♥ 首页 设备列表 〇	设备详细信息 〇 添加设备 〇			₩	页签操作 · C 刷新
會 主页	设备备注显示名称:	漆加创建设备		- 🛛 ×		
·	设备序号:				•	
♥ 於就島建	设备通信协议: 所有	设备备注显示名称:				
■ 属性模板		设备名称:				
書 设备管理						
AT her VL for	+添加 27 修改 × 副	设备模板:	bokaiwulian1 v		C II	
添加设备	□ 所屬公司名称 设备备	¥ 设备序号:				设备通信协议
88 设备监控	博凯物联					
@ IP884-2	□ V2.1.X第三方 bkwl_	n 设备型号:			HFjAiNDTy	Modbus RTU
单 报告中心	201122	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				
	● W2.1.X第三方 単 単一	8	CHER CHER CHING CHIRT		ZUKFp30Z	Modbus RTU
	测试2 ***	设备通讯协议:	Modbus RTU 数据选传			
	博凯物联 □ V2.1.X第三方 bkwl	设备图片:			dZablub	Modbus RTU
	测试2					
				*@		
	第1到3条,共3条记录。		The second se	×u		
					© 2020	SiboTech Copyright

(3) 填入相应的信息;

博凯物联	=					🛞 tangmin
tangmin2		设备详细信息 〇 添加设备 〇			₩	页签操作+ C刷新
● 住我 10 注明		-			-	
● 主页	设备备注显示名称:	添加创建设备		- 🛛 ×		
* 25 <i>14</i> :04100	设备序号:				•	
♥ 於れ昌建	设备通信协议: 所有	设备备注显示名称:	BKWL_TEST1			
■ 属性模板		设备名称:	MQI805 TEST			
■ 沿各管理			indiade_real			
BKMGÆ	+添加 國際改 ×量	设备模板:	bokaiwulian1 •		SI	III • ± •
添加设备	□ 所屬公司名称 设备	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100000467			设备通信协议
88 设备监控	And and a line line	(X田/3/5)。	103200167		_	
	■ V2.1.X第三方 bkwl	.n 设备型号:	MQT-805		HFjAiNDTy	Modbus RTU
♥ 报警中心	测试2	二昭在光刑。				
	博凯物联 □ V2.1.X第三方 #V	2.00万天主。	• 阿里云 日度云 AWS MUTH 当前版中只支持阿里云		ZUKFp30Z	Modbus RTU
	测试2 联	设备通讯协议:	Modbus RTU 数据遗传			
	博凯物联	设备图片:			17-11-1	Markey DTU
	测试2	10			azquiau	Modbus R10
	第1到3条,共3条记录。		論定	关闭		
					© 202) SiboTech Copyright

(4)若没有相应的设备模板,需要在属性模板界面添加设备模板;

博凯物联	≡				👩 tangmin
tangmin2 ● 开线 @ 注销	♥ 首页 设备列表 〇	设备详细信息 0 设备状态 0	添加设备 0 设备状态日志 0	设备信息 Ο 设备模板 Ο	▶ 页弦操作 → C 刷新
希主页	模板名称:	备注:	(2 搜索) (2	王四	
✿ 系统管理		1000 A 1544			0 0 0 0 0 +-
■ 属性模板 	 模板名称 ÷ 	更新时间 ∳		备注 🗅	操作
	bokaiwulian1	2020-02-13 16:49	:18	test1	Q直石 米删除
■ 以前 管理	bokaiwulian2	2020-02-14 14:14:	:06	test2	Q 査石 N 删除
48 以音篇注	bokaiwulian3	2020-02-14 14:14	-23	test3	Q 査 若 () () () () () () () () () (
◎ 报警中心	第1到3条,共3条记录。				
					© 2020 SiboTech Copyright

(5) 成功添加设备;

博凯物联														0	angmin
tangmin2 ● 在线 ● 注销			首页 设备列家	E O 设备详细信息(5 添加3	Q备 O 设备状态() 设备状态	日志の	设备信息 0				₩	页签操作。	C 81
# 主页	ĸ	12	备备注显示名称: 备序号:			设备名称: 设备型号:			ii z	备模板: 服务类型:	所有	,	-		
◎ 系统管理	<	设	备通信协议:	所有	•	备注:				Q 285 0 111)				
月 属性模板	÷¢														
書 设备管理	~		+添加 保修改	×299 ▲ 1988								QC		⊞• <u>±</u>	-
添加设备		6	所屬公司名称	设备备注显示名称	设备名称	设备模板	设备序号 💧	设备型号	设备Pn	oductKey 💧	设备devic	e_secret		设备通信协	议
88 设备监控 19 彩琴中心	k K	1	博凯物联 V2.1.X第三方 测试2	bkwl_nbr	NBR_8742	2V3.0 bokaiwulian1	20200219							Modbus I	งาม
			博凯物联 V2.1.X第三方 阅试2	MQT_805连接博凯物 联	MQT-805-1	TM bokaiwulian1	109200167							Modbus I	งาม
			博凯物联 21.X第三方 测试2	bkwl_test	mqt_805te	st bokaiwulian	20200214							Modbus I	งาม
		1	博凯物联 2.1.X第三方 测试2	BKWL_TEST1	MQT805_1	TEST bokaiwulian1	109200167		-					Modbus i	งาบ
													© 2020) SiboTech C	opyright

(6) 进入设备监控,点击设备列表,该设备状态为未激活;



博凯物联	≡										(1) t	tangmin
tangmin2	*1	i页 设备	列表 O 设备详细信息	10 添加设备	0 设备	状态 0 设备状态	日志 〇 设备信息	10		₩	页签操作 -	の刷新
	_											
骨 主页	设备	名称:		设备	袱态:	所有	•	设备报警状态: 所有	٣			
◎ 系统管理	٩	211 C 111										
■ 属性模板	_											
言 设备管理	*	\$ ₩							Q C			-
命设备监控		所属公司id	设备别称	设备名称	设备状态	设备报警状态	设备状态变更时间	设备最后一次在线时间	所属公司名称	备注	E o 操作	ſE
设备状态		158	bkwl_nbr	NBR_8742V3.0	离线	E:	2020-02-20 17:28:44.887	2020-02-20 12:49:05.835	博凯物联 V2.1.X第三方测 试2		Qā	君
设备列表设备状态日志		158	MQT_805连接博凯物 联	MQT-805-TM	离线	Œ:	2020-04-01 17:46:28.794	2020-04-01 17:01:41.370	博凯物联 V2.1.X第三方测试2	i an	Q	君
设备信息		158	bkwl_test	mqt_805test	在线	(ES)	2020-04-01 17:44:34.503	2020-04-01 17:44:34.503	博凯物联 V2.1.X第三方测试2		Qŧ	若
@报警中心		158	BKWL_TEST1	MQT805_TEST	未激活	Œ2			博凯物联 V2.1.X第三方测 试2		Qē	若
	第1	到4条,共4	条记录。									
										© 2020) SiboTech C	opyright



3、根据博凯物联生成的三元信息配置 MQT-805;

(1) 填写 ProductKey (产品秘钥)

博凯物联																(6) ta	ingmin
tangmin2 ● 在线 ● 注纳		•	皆页 设备列度	E O 设备详细信息	o 添加	设备 〇	设备状态 0	设备状态	日志〇	设备信息(D				₩	页签操作。	C RIR
# 主页	3	设备设备	备注显示名称: 序号:			设备名称 设备型号	F :				设备模板: 云服务类型:	所有					
○ 系统管理 目 属性模板	د د	设备	通信协议:	所有	•	备注:					Q 搜索 🖸	**					
言设备管理	~	•	添加 医 标改	× 200 ▲ 1933									Q	G		⊞• ±	•
添加设备			所属公司名称	设备备注显示名称	设备名称	ig	金橋板 🕴	设备序号 💧	设备型号	↓ 设备P	roductKey	ĩ	Q쫇device_secre	t ÷		设备通信协议	2
会 设备监控 ② 彩笑中心	% 2		博凯物联 V2.1.X第三方 测试2	bkwl_nbr	NBR_874	2V3.0 bo	okaiwulian1	20200219								Modbus R	TU
			博凯物联 V2.1.X第三方 涝试2	MQT_805连接博凯物 联	MQT-805-	-TM bo	okaiwulian1	109200167								Modbus R	τυ
			博凯物联 V2.1.X第三方 测试2	bkwl_test	mqt_805te	est bo	okaiwulian	20200214		-					n.	Modbus R	TU
			博凯物联 V2.1.X第三方 测试2	BKWL_TEST1	MQT805_	TEST bo	okaiwulian1	109200167	-							Modbus R	TU
		第1	到4条,共4条	27.													

(2) 打开 MQT-123 配置软件, 配置三元信息

<u>※</u> 无标题 - MQT-123	
文件(F) 編編(E) 工具(T) 查署 報助(H)	
新建一保存打开 描述市点 删除市点 删除命令 上传 下载 自动缺时冲突检测文档输出 调试	
* ProductKey (产品秘钥)	A
□ □ 元线互联网 DeviceName(设备名称)] "
□ ♀ 4G DeviceSecret(设备秘钥)	置
■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
Supdate 数据传输机制 新数据推达机制 新数据推达机制	
	12
「日本」 「一本」 「日本」 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	
電子 OF PassWord 名码 PassWord	E
世史数子重制入数子重制工 MQTT broker地址 iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs	.com
- あ数子運輸入1 MOTT broker瑞口 1883 1917年1日 1983	1±
- 品数字量输出1 版性史新版为每11 140.207.17.136	
A Goldens TCP	
- 8 保持案存契	
	÷
就结	数字

(3) 填写 DeviceName(设备名称)



博凯物联													(1) ti	angmin
tangmin2 ● 在线 @ 注明		4 首页 设备列	表 0 设备详细信息	0 添加设备 (设备状态	0 设备状态	日志〇	设备信息 0				*	页签操作▼	の周期
₩ 主页	٠	设备备注显示名称: 设备序号:		设备	洛称: 型号:			设备	₩模板: 送务类型:	所有		•		
◆系统管理	×	设备通信协议:	所有	▼ 备注				۹		E				
胃屬性模板														
書设备管理	~	+添加 27 停政	×258 ▲ 5723								9		∷ . ±	•
添加设备		□ 所属公司名称	设备备注显示名称(设备名称	设备模板 🕴	设备序号 💧	设备型号	↓ 设备Prod	uctKey 🎄	设备devi	ce_secret ()		设备通信协议	X
会 设备监控	*	博凯物联	bkwl_nbr	NBR_8742V3.0	bokaiwulian1	20200219							Modbus R	tτυ
●报警中心	<	博凯物联 V2.1.X第三方 涝试2	MQT_805连接博凯物 联	MQT-805-TM	bokaiwulian1	109200167							Modbus R	tτυ
		博凯物联 U2.1.X第三方 涝试2	bkwl_test	mqt_805test	bokaiwulian	20200214	-						Modbus R	tτυ
		博凯物联 V2.1.X第三方 涝试2	BKWL_TEST1	MQT805_TEST	bokaiwulian1	109200167		-					Modbus R	πu
		第1到4条,共4条	记录.									© 202	0 SiboTech Co	pyright

💥 无标题 - MQT-123	
文件(F) 编辑(E) 工具(T) 查看 帮助(H)	
新建 保存 打开 增加节点 制	删除节点 出版命令 删除命令 上传 下载《自动映射》冲突,检测《这样输出》词:试
■ 🗐 无线互联网 🔺	「 <u>ProductKey(产品秘钥)</u> 」 DeviceName(设备名称)
	DeviceSecret(设备秘钥)
Topic	时间戳
P undata	数据传输机制 新数据推送机制
	数据发送周期(5~100000s) 60 60
bet get	APN CMNET
GPS =	用デム UserName Gara
🖕 💭 数字量输入/数字量输出	Tailed Fassword
	MOTT broker地口 1007as mqtt.ch-shanghal.aliyuncs.com 1007as mqtt.ch-shanghal.aliyuncs.com 1007as mqtt.ch-shanghal.aliyuncs.com
日本学会ない。	11 11 10 (AC114)目 10 (AC114) AC114
	「元程軍新服务器IP 140.207.17.198
■ ● ● 一番 釵子重锏出」	远程更新服务器端口 56801 56801
□ 品 数字量输出2	
🖶 🐺 Modbus TCP	
品输入状态	
Info 新闻	
就绪	数字

(4) 填写 DeviceSecret(设备秘钥)





博凯物联													(0) t	angmin
tangmin2 ● 在线 ● 注销		首页 设备列目	E O 设备详细信息(0 添加设备	0 设备状态	0 设备状:	5日志 0	设备信息 0				*	页签操作+	C RH
₩ 主页	设 4 设4	番番注显示名称: 香序号:		1	2番名称: 2番型号:			设备	/模板: /务类型:	所有		•		
♀ 系统管理	设备	¥通信协议:	所有	• 1	¥注:			•	接来 (21					
月 腐性模板														
書 设备管理	+	添加 医橡胶	×2993 ▲933								Q C		⊞• ±	•
添加设备	8	所屬公司名称	设备备注显示名称	设备名称	设备模板 🕴	设备序号(设备型号	设备Prod	uctKey 🍵	设备devic	ce_secret		设备通信协同	RZ I
会设备监 <u>控</u>		博凯物联 V2.1.X第三方 测试2	bkwl_nbr	NBR_8742V	3.0 bokaiwulian1	20200219							Modbus F	สาม
		博凯物联 V2.1.X第三方 测试2	MQT_805连接博凯物 联	MQT-805-TN	bokaiwulian1	109200167		1.000				-	Modbus F	τυ
		博凯物联 V2.1.X第三方 测试2	bkwl_test	mqt_805test	bokaiwulian	20200214	-	-					Modbus F	สบ
		博凯物联 V2.1.X第三方 测试2	BKWL_TEST1	MQT805_TE	ST bokaiwulian1	109200167	-	-					Modbus F	สาม
	第1	1到4条,共4条	己录.											
												© 202	0 SiboTech Co	opyright

💦 无标题	🗄 - MQT-:	123	-	-	-	-	-	-			-		-		
文件(F)	編辑(E)	工具(T) 查	看 帮助(H)												
						1	<u>L</u>	1	4	88		1	P		
新建	保存	打开	增加节点	删除	市点 増加	命会	删除命令	上传	下载	自动映射	冲突检测	文档输出	调试		
				×	roduct	Kev (产品秘	钥)							A
	无线互职	ξ[XX]		Î	eviceN	ame (设备名和	际)				ine roo.	J 1001		
	💭 4G			E	eviceS	ecret	(设备	秘钥)							置
	Topic			I	可间戳							不使用	1		e
	Q J			144	收据传输	机制						新数据	B推送机制		
	Se upda	e		ARK	放据发送	周期	$(5 \sim 10)$	0000s)				60			息
e	55 get			A	PN D choo							CMNET			
	GPS			E	田戸名							UserN	ame		
- 🐺	数字量轴	ì入/数字量	输出	1	514-J 1077 h.m	a kan ti	ki ti k					rassw.	ora armatt anrahanahai	alimmaa aam	展
	品数字	量输入1		N	MOTT hr.	oker	2911 2911					1883	s mqtt.cn snangnar.	. arryunes, com	(t
	只 数字	■輪入り		77	效据传输	ì模式						属性名	品称模式		
		■160/(5 ■1台山1		ì	元程更新	服务署	器IP					140.2	07.17.198		
1	50 奴子.	■ 111 Li		ì	远程更新	f服务署	器端口					56801			
e	路	重输出2													
	Modbus	ICP													
	品线圈	伏态													
	品 输入:	伏态													
	品 保持	薪存器		-											•
×	50 110 0	-010 88		J											
															^
Info	新闻									_					· ·
															数全

(5) 配置需要的 Modbus RTU 或 TCP 命令,并下载到 MQT-805

中;



021-3126 5138

光 无标题	- MQT-123		主日日かんしい	- 100	-		aa 78		-	100.0	1.84	(2.48	
×1+(r)				-Li	<u>C+</u>	<u> </u>	<u> </u>	88		1	Ģ		
新建	保存	打开	增加节点	删除节点	樹脂合令	删除命令 上	传 下载	自动映射	冲突检测	文档输出	调试		
₽₩万	;线互联网			* Prod	uctKey (ceName ((产品秘钥) (设备名称)				21211	1014701 av. 1997		<u> </u>
	4 G			Devi	ceSecre	t(设备秘钥)			uabrio			置
🛉 🐺 To	opic				阀 传输机制					- - - - - - - - - -	⊓ 居推送机制		信
- di	update			数据	发送周期	(5~100000)s)			60 CHNET	• (息
- 🛒 GI	PS S			= 用户	名	(UserN	Jame		
□ 📟 数	(字量输入	/数字量	输出	密码 MQTT	broker	下载配置					ord s-mott.cn-shan	ghai.alivuncs.c	ķ
6	数字量辅	入1		MQTT #http:	broker 法检措士	2					7 秒描于	•	性
5	。数字量辅 	ĵ人2 ≩屮1			(F)制俱氏 更新服务		请点击按	出下载配置			ロが視れ 07.17.198		
	数字量辅	〕出1 〕出2			更新服务								
- 🛒 X (dbus TCP												
8	线圈状态	5		-				_					
6	输入状态	- 9.P					下载		退出				
× 40	1414年11	-25		•									_
Info	前闻												*
80.95 ※ チ に 55	- MOT-123									_			
文件(F)	编辑(E) 工具	具(T) 査君	計 帮助(H)		-	-			-			0.48	
	日本	口 打开	二 撒晴点	上 删除节点	口。	口 1 删除命令 上·	」 	日动映射	加突检测	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	口 调试		
	- 线石联网			* 网络						4G			<u> </u>
	34747474747 1946												置
- 💭 T	opic												信
8	update												息
	s get PS			E									
□ □ ♥ 数	.。 文字量输入	/数字量	输出			下载配置				×			K
-8	数字量辅	前入1											性
-8	■ 数字量辅 ■ 数字量梯	前入2				-	下载3	完成!					
6	数 于 里 相 、 数 字 量 箱	则山口 前出2				-							
- 💭 X	odbus TCP					-							
-8	线圈状态	2								-			
-8	▲ 输入状态	5					下载	6	退出				
× 王维7	∎ 17⊼1उ†च713 तस≚ाळा.	-63		•)			<u>ب</u>
Info	新闻												*

(6)下载成功,进入设备监控界面,点击设备列表,显示 设备在线;



博凯物联	=									(🛞 tangmin
tangmin2		首页 设备	状态 0 设备列表 0							▶ 页签	操作→ C 刷新
● 在线 @ 注销			在线 高线							阿里云	百度云
₩ 主页			2 2	C		报警 正常		Modbus 数据透传 RTU		4	0
✿ 系统管理			不測店 0			0 4		4 0		AWS 0	
■ 属性模板											
言 设备管理	10.4	2章:		:04	elet i	55.40	•	沿各招数伴大,			
会 设备监 控		推去 C 重		UC P	HILVER I	MIH		ALL			
设备状态											
设备列表 设备状态日志	4	导出							Q 2		<u>*</u> -
设备信息	6	所属公司id	设备别称	设备名称	设备状态	设备报警状态	设备状态变更时间	设备最后一次在线时间	所属公司名称	备注 🕴	操作
◎ 报警中心	6	158	bkwl_nbr	NBR_8742V3.0	离线	Œ:	2020-02-20 17:28:44.887	2020-02-20 12:49:05.835	博凯物联 V2.1.X第三方测 试2	- 1	Q查看
		158	MQT_805连接博凯物 联	MQT-805-TM	离线	Œ:	2020-04-01 17:46:28.794	2020-04-01 17:01:41.370	博凯物联 V2.1.X第三方测试2	- 1	Q查看
	6	158	bkwl_test	mqt_805test	在线	正常	2020-04-01 17:44:34.503	2020-04-01 17:44:34.503	博凯物联 V2.1.X第三方测 试2	-	Q查吞
		158	BKWL_TEST1	MQT805_TEST	研练	Œ\$	2020-04-01 18:24:34.601	2020-04-01 18:24:34.601	博凯物联 V2.1.X第三方测 试2	-	Q查看
										© 2020 SiboT	Fech Copyright



4、查看设备上传到博凯物联的数据;

(1) 进入设备列表,选择要查看的设备,点击查看;

博凯物联		≡										۲	tangmin
tangmin2 ● 在线 🕪 注销		* 首	页 设备状	(志 0 设备列表 0							₩	页签操作	• 2刷新
₩ 主页	<	设备名	\$称:		iQ1	₩状态:	所有	•	设备报警状态: 所有	•			
✿ 系统管理	<	Q 18											
■ 属性模板	<												
書 设备管理	<	▲ 5	жH							Q 2		III •	<u>*</u> -
会设备监控	~		所属公司id	设备别称 ∲	设备名称	设备状态	设备报警状态	设备状态变更时间	间 设备最后一次在线时间	所属公司名称	备注	£ ∳ B	ê/E
设备状态			158	bkwl_nbr	NBR_8742V3.0	离线	E#	2020-02-20 17:28:44.887	2020-02-20 12:49:05.835	博凯物联 V2.1.X第三方测 试2		Q	82
设备状态日志		0	158	MQT_805连接博凯物 联	MQT-805-TM	商线	T:	2020-04-01 17:46:28.794	2020-04-01 17:01:41.370	博凯物联 V2.1.X第三方测 试2		٩	查若
设备信息			158	bkwl_test	mqt_805test	在线	E2	2020-04-01 17:44:34.503	2020-04-01 17:44:34.503	博凯物联 V2.1.X第三方测 试2	-	Q	查看
● 报警中心	K		158	BKWL_TEST1	MQT805_TEST	在线	E?	2020-04-01 18:24:34.601	2020-04-01 18:24:34.601	博凯物联 V2.1.X第三方测 试2		٩	西君
		第1号	则4条,共4;	条记录。									
											© 202	0 SiboTech	Copyright

博凯物联									🛞 ta	ngmin
tangmin2		▲ 首页 设备状态 ◎ 设备列表	· O 设备详细信息	0					▶ 页签操作 •	C刷新
	,	设备信息				设备地图				
● 系统管理 〈	~		BKWL_TEST1 MQT805_TEST			· 福 63 5	tot	1.	RE2	50
同属性模板 《	<	博凯羅	设备状态: 在线 设备类型: bokaiwa	ulian1			酸村公園 合き 古特固 ケーラー	LA	G40 G1002	
書设备管理 《	¢	一远程设备监控	设备序号: 109200	167			H78	H I I K	5121	
会设备监 控 ~			设备型号: MQT-80 报警状态: 正常	15		5125 上海	虹桥〇	世纪公园	發路領	
设备状态 设备列表 设备状态日志 设备信息			云服务类型:阿里; 通讯协议: Modbus 设备地址:上海市, 号-1321室	E s RTU 上海市、黄浦区、ノ	、民大道, 200	Gre 65(201	@ 」 页行区 9)5218号 - 甲酮资李1100	2 龙 (≱寺 上海南站 19930 - 東ICPi正0301734	年夏公司 上海迎士尼 建叙区 号 - Data © 长地万方	
●报警中心 ◆	¢	数据概况								
		设备属性名称	属性状态	描述	属性值	属性单位	变化时间	备注	操作	
		bkwl	正常	-		-		с.	历史查询	
					首页 «	1 » 末页				
									© 2020 SiboTech Co	pyright

(2) modbus 设备给 MQT-805 发送数据,数据上传到博凯物 联;



博凯物联							🛞 tangmin
tangmin2		● 首页 设备列表 〇 设备	羊细信息 〇				▶ 页签操作→ 2 刷新
● 在线 ● 注销		1苗当12週 200	设备状态:	在线			
脅 主页	<	そこに联	设备类型	bokaiwulian1			
✿ 系统管理	<	一远程设备监控	设备序号:	109200167			
- Annak			设备空亏: 报整状态:	MQ1-805 正常			1월 Modbus Poll - [Mbpoll1]
■ 属性模板	<		云服务类型	2: 阿里云			「File Edit Connection Setup Functions Dicplay View Window Help
書 设备管理	<		通讯协议:	Modbus RTU			
我设备监 控	~		设备地址 号-1321室	上海市, 上海市,	黄浦区, 人民大道	<u>i</u> , 200	Tx = 360: Err = 12: ID = 1: F = 03: SR = 1000m 度相区 CP近020173号 - Data 使状态方
设备列表							Alias 00000
设备状态日志		数据概况					0 123
设备状态		设备属性名称	属性状态	描述	属性值	属性单(2 789 E 音注 操作
设备信息							3 0
@ 招祭由心	,	bkwl	正常	-		-	4 0 5 0
₩ IKSTU		A14			422	1	6 0
		AIT	止業	100	123	-	
		AI2	正常	-	456	2	For Help, press F1. [192.168.0.3 - 历史查询
		AI3	正常	-	789	-	2020-04-01 19:12:28 - 历史查询
							© 2020 SiboTech Copyright





5、查看设备上传到博凯物联的历史数据;

(1) 进入设备详细信息界面,点击历史查询

博凯物联									🛞 tangmi
tangmin2	● 首页	设备列表 🛛	设备详细信息 〇 设计	备历史信息 (C)				▶ 页弦操作 ~ Q 局
• 在线 🛯 注销		面当	24 设备状态: 在	线				Lt	
骨 主页		IS CIU	UR 设备类型: bo	kaiwulian1		X		HIDE X	61503
		远程设备监持	设备序号: 10	9200167		2	1 CE F		5121
✿ 系统管理			设备型号: M	Q1-805		26	上海虹桥四	世纪公园	標路領
■ 属性模板			· 授善伏念: 止 二服冬湯刑·	「「用一一」		T	国际机场	华守	华夏公园
			通讯协议: M	odbus RTU			G11 G15 G上海南	13站	G1508
夏 设备管理			设备地址:上	海市,上海市,	, 黄浦区, 人民大道, 21	0 Bai	日本 日	5123	上海迪士尼 201
会 设备监 控			号-1321室			© 202	0 Baidu - GS(2019)5218号 - 甲测资字1100930	- 京ICP证030173号	- Data @ 长地万方
设备列表 设备状态日志	数据	既况							
设备状态		设备属性名称	属性状态	描述	属性值	属性单位	变化时间	备注	操作
设备信息		bkwl	正常			e.		2	历史查询
◎ 报警中心		Al1	正常	-	333	-	2020-04-01 19:14:58	-	历史查询
		Al2	正常	-	222	÷	2020-04-01 19:15:02	÷	历史查询
		AI3	正常	12	111	-	2020-04-01 19:15:05	-	历史查询
									© 2020 SiboTech Copyrigh





6、查看设备的状态日志; (1)点击设备状态日志,查询设备的状态

Libring (And a					
博凯物联						🥶 tangmin
tangmin2 ● 在线 @ 注销	● 首页 设备列表 ② 设备	羊细信息 0 设备历史信息 0 设备历史(記 O 设备状态日志 O			▶ 页签操作→ C 刷新
₩主页 <	设备名称:	状态更新时间:开始时间 -	结束时间 状态: 所有	*	Q.按卖 C 重置	
◆系统管理 <	★ 副除 ▲ 特出				Q 3	III- ±-
■ 局性模板 く	□ 设备名称 👙	状态更新时间	上次状态变化时间	状态 🕴	ip ę	操作
	MQT805_TEST	2020-04-01 19:06:26.786	2020-04-01 19:03:00.404	离线		×删除
	MQT805_TEST	2020-04-01 19:10:43.814	2020-04-01 19:10:43.801	在线	118.178.221.164	×删除
设备列表	MQT805_TEST	2020-04-01 19:11:06.694	2020-04-01 19:10:43.801	离线		×INIX
设备状态	MQT805_TEST	2020-04-01 19:11:06.704	2020-04-01 19:11:06.678	在线	118.178.221.35	×删除
设备信息	第 41 到 44 条 , 共 44 条记录。 1	0 🔺 祭记录每页			< 1 2	3 4 5 >
●把器中心 <						
					0	2020 SiboTech Copyright



7、查看设备的当前状态;

(1) 进入设备监控界面,点击设备状态

博凯物联			🌸 tangmin
tangmin2 ● 在线 @ 注销	₩ 首页 设备列表 ◎ 设备详细信息 ◎ 设备历史信息 ◎	设备历史信息 O 设备状态日志 O 设备状态 O	▶ 页弦操作 ● ○ 刷新
骨主页 <	设备名称: 当前状态: 所有	▼ 上次状态变化时间:开始时间 - 每	東时间 Q 提表 3 重賞
✿ 系统管理 <	-		
■ 属性模板 <	▲ 9 曲		
書设备管理 〈	设备名称 章 状态更新时间 章	最后一次在线时间 当前状态	IP地址 中 操作
● 设备监控 ~	NBR_8742V3.0 2020-02-20 17:28:44.887	2020-02-20 12:49:05.835 高线	118.178.222.121 Q历史信息
	MQT-805-TM 2020-04-01 17:46:28.794	2020-04-01 17:01:41.370 高线	118.178.222.91 Q历史信息
设备状态日志	mqt_805test 2020-04-01 18:27:13.341	2020-04-01 17:44:34.503 (商銭)	118.178.222.92 Q历史信息
设备状态	MQT805_TEST 2020-04-01 19:11:06.704	2020-04-01 19:11:06.704	118.178.221.35 Q历史信息
设备信息	第1到4条,共4条记录。		
。 ●报警中心 〈			
			© 2020 SiboTech Copyright



8、设置设备报警;

(1) 进入报警中心,点击设置报警,点击添加

博凯物联	=									🛞 tangmin
tangmin2 ● 在线 ● 注纳	₩ 设备详细信息 0 设备	历史信息 0 设备历史信息 0	设备状态日志 0	设备状态 🔘	设备信息 0	报警日志 0	设置报警 0		₩ 3	5空操作・ C 刷書
# 主页	报警名称:	 设备名称: 报答通知方 	所有 式: 所有	•	属性名称: 报暂对象:	所有		•		
○系统管理 目属性模板	时间间隔(s):	Q注意	CHE							
書 设备管理	+添加 (7 特改 × 20	¢ ▲9±						Q D		· ± ·
48 设备监控	□ 报警名称 ↓ 设备4	8称 🕴 属性名称 🕴 报警方式	式 🕴 报警通知方式	● 报警对象 (时间	(可隔(s) 🔅 报警	欧数 🧄 报警値	1 / 报警误	ė ș	操作
● 报警中心 报警日志	回 设备断开报 NBR 容	_8742V3.0 bkwl 数值小	FA 🧰		2	1	5	0.1		(2)编辑 来题特
									© 2020 S	boTech Copyright
博凯物联										🛞 tangmin
tangmin2 ● 在线 (*) 注销	♥ 设备详细信息 ◎ 设备	历史信息 ◎ 设备历史信息 ◎	设备状态日志 0	设备状态 0	设备信息 0	报警日志 0	设置报警 0		₩ 页3	2操作→ C刷新
希 主页	报警名称:	添加设置报警					- 5	3 ×		
✿ 系统管理	报警方式: 所有 时间间隔(s):	报警名称:								
■ 属性模板		设备名称:	MQT805_TEST					-		
書 设备管理	+添加 (2) 修改 × 副(4)	属性名称:	bkwl				•	S	III •	· ± -
级 设备监控	□ 报警名称 ↓ 设备名	报警方式:	开关TRUE				v	警误差		操作
●报警中心 报警日志	□ 设备断开报 NBR_	报警值:								N N H N H D な
设置报警	第1到1条,共1条记录。	报警通知方式:	微信				*			
		报警对象:								
		时间间隔(s):								
		报警次数:								
		Specific and All	C.				· 确定 · 关	1		
									2020 Sibr	Tech Copyright

(2) 填入相应信息,点击确定(报警通知方式可选择)



上海泗博自动化技术有限公司 021-3

021-3126 5138

修改设置报警		- 🛛 ×
报警名称:	Al1大于10	
设备名称:	MQT805_TEST *	
属性名称:	Al1 *	
报警方式:	数值大于B	
报警值:	10	
报警通知方式:	微信 *	
报警对象:		
时间间隔(s):	3	
报警次数:	3	
	确元	ک ار (
博凯物联 = tangmin2	设备历史度見 0 記者状志日本 0 記者状本 0 記者信息 0 記録日本 0 記録投答 0 添加设备 0	(1) tangmi 1) 页弦操作 - 0 景
● 近新管理 〈 ● 近新管理 〈 ● 近新管理 〈	x 2000 A 1931	3 🖩 🖩 - ± -
 ● 報覧440 ● 報覧480 ● 経営日志 ● 経営日志 	设备名称 《 属性名称 《 报题方式 《 报题通知方式 《 报题对象 》 时间间隔(s) 《 报题次数 《 报题值 《 报题 NBR_874ZV3.0 blow 》 数值小于A CCC zsheng@sibotech.net 2 1 5 0.1	误差 计 操作 (7%)制 (2%)制 (2%)制
■ Ait大于10 第1到2条,共2新2	MOTBO <u>S</u> TEST AH KWIL LT B FUARD 3 3 10 -	© 2020 SitoTech Copyrigi

(3) 设备详细信息界面可查看相应的属性状态



博凯物联												🛞 t	angmin	
tangmin2 ● 在线 ❷ 注销		₩ 首页	设备列表 O	设备详细信息 O BKW	设备历史信息 O L_TEST1	设备历史信息		5日志 0 设备状态 0 嘉定区	设备信息 0	报警日志 0	设置▶	页签操作+ / 和 寫沙	の刷新	
★ 主页 ✿ 系统管理	< <	1	事罰	Mig18 加 设备状 设备类	态:在线型: bokaiwulian1				殿村公園	TIDE		国沙镇 640 61503		
■ 属性模板 言 设备管理	× ×		這在议會是	₩ 设备序 设备型 报警状	号: 109200167 号: MQT-805 态: 报警			523 上海虹桥 G	F	市 日本 世紀公園	华夏公园	5221 祭路領		
★ 设备当校 设备列表 设备状态日志 设备状态	*	数据概	DR.	云版为 通讯协 设备地 号-132	史亚: 阿里云 议: Modbus RTU 址: 上海市, 上海市, 1室	黄浦区, 人民大道,	200	2020 Baidu - GS(2019)5218-	③上海 闵行区 号-甲则资字110083	南站 30 - 京ICP证030173	3 上海迪 座間 3号 - Data © 长	12 王尼 四 地万方		
● 报警中心	K		设督属性名称 bkwl Al1 Al2	属性状态 正常 报警 正常	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	属性值 30 222	属性甲位 - - -	央化 2020-04-0 2020-04-0	1 19:44:14 1 19:15:02	稽注 - -	历史 历史			
											© 202	0 SiboTech C	opyright	

(4) 根据设置的报警方式,获得报警提醒

博凯物联 APP:

■ 博凯物联 6 分钟前
 AI1大于10
 设备名称: MQT805_TEST 属性值: Al1 发生报警

微信报警:





9、查看设备报警日志;

(1) 进入报警中心,点击报警日记;

博凯物联		E O tangmin													
tangmin2 ● 在线 ● 注纳		4 首页	设置报警 0	设备列表 0	设备详细信号	その报警日志の							≯	页签操作。	2 RH
者 主页	ĸ	报警名称:			设备名称:	所有	•	属性名称:	所有		• 报警值:				
◎ 系统管理	<	是否确认:	所有		确认人:			报警时间:	开始时间	- 结束时间	确认时间:	开始时间	- 结	耙时间	
■ 属性模板	<	备注:			Q搜索	の主流									
書设备管理	έ.	+ 添加	× 1992 🔺	9 8								Q 0		II ±	•
命设备监控	<	0 g	警名称 🕴 设行	音名称 🕴 🏾 属	性名称 🕴 报	警值 🕴 报警数据类型	2 是否	海认 🕴 报	醫接收人	报警时间	确认时间(确认人。	备注		
● 服整中心	*	ai ai	i大于10 MC	2T805_TEST AI	1 30	数值大于B		否		2020-04-01 19:44:14	*		APP报 送成功	B发送状态:	发
设置报警 报警日志		第1到1	条,共1条记录,												
													© 2020	SiboTech C	opyright

